SAMSUNG

SGH-D830
Käyttöopas

Tärkeitä **turvallisuus -ohjeita**

☑ Ohjeiden laiminlyöminen saattaa johtaa vaarallisiin tai lainvastaisiin tilanteisiin.

Liikenneturvallisuus ennen kaikkea

Älä käytä käsipuhelinta ajaessasi. Pysäköi ensin ajoneuvo.

Katkaise virta puhelimesta tankkauksen ajaksi

Älä käytä puhelinta tankatessasi ajoneuvoa (huoltoasemilla) tai polttoaineiden ja kemikaalien läheisyydessä.

Katkaise virta puhelimesta lentokoneessa

Matkapuhelimet saattavat aiheuttaa häiriöitä. Niiden käyttö lentokoneissa ei ole sallittua, koska ne voivat aiheuttaa vaaratilanteen.

Katkaise virta puhelimesta kaikkien lääketieteellisten laitteiden lähettyvillä

Sairaaloissa tai muissa terveydenhoitolaitoksissa saatetaan käyttää laitteita, jotka voivat olla herkkiä ulkoisille radiosignaaleille. Noudata ohjeita ja sääntöjä.

Häiriöt

Kaikki matkapuhelimet ovat alttiita häiriöille. Häiriöt voivat vaikuttaa niiden toimintaan.

Erityismääräykset

Noudata eri alueilla voimassa olevia määräyksiä. Katkaise aina katkaise aina puhelimesta virta paikoissa, joissa matkapuhelimen käyttö on kielletty tai joissa se voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteita.

Vedenpitävyys

Puhelin ei ole vedenpitävä. Pidä puhelin kuivana.

Järkevä käyttö

Käytä puhelinta ainoastaan normaalissa asennossa (korvaa vasten).

Hätäpuhelu

Näppäile sen alueen hätänumero, jossa olet, ja paina .

Pidä puhelin poissa pienten lasten ulottuvilta

Pidä puhelin ja sen lisävarusteet poissa pienten lasten ulottuvilta.

Lisävarusteet ja akut

Käytä vain Samsungin hyväksymiä akkuja ja lisävarusteita, kuten kuulokkeita ja PC-datakaapeleita. Muiden lisävarusteiden käyttö voi vahingoittaa käyttäjää tai puhelinta ja voi aiheuttaa vaaratilanteen.

- Puhelin voi räjähtää, jos siihen asetetaan vääräntyyppinen akku.
- Käytetyt akut on hävitettävä valmistajan ohjeiden mukaisesti.

Pitkällinen kuulokkeiden käyttö suurella äänenvoimakkuudella voi vahingoittaa kuuloa.

Valtuutettu huolto

Vain valtuutettu huoltohenkilöstö saa korjata puhelimen.

Lisätietoja on kohdassa "Terveys ja turvallisuus" sivulla 105.

Tietoja tästä oppaasta

Käyttöopas sisältää puhelimen käyttöä koskevia tietoja. Jos haluat oppia perusasiat puhelimesta nopeasti, katso kohtia "Käytön aloittaminen" ja "Lisäominaisuudet".

Tässä oppaassa on käytetty seuraavia kuvakkeita:

☑	Kuvake tarkoittaa, että annettuihin turvallisuusohjeisiin tai kuvattuihin puhelimen ominaisuuksiin on kiinnitettävä erityishuomiota.
▸	Kuvake ilmaisee, että mainituilla sivuilla on lisätietoja.
→	Kuvake ilmaisee, että määritetty vaihtoehto on valittava siirtymällä ensin sen kohdalle selausnäppäimillä.
[ ]	Kuvake viittaa puhelimen näppäimeen. Esimerkiksi [↷]
< >	Kuvake viittaa valintanäppäimeen, jonka toiminto näkyy puhelimen näytössä. Esimerkiksi <**Valikko**>



- **Kamera ja videokamera**
  Puhelimen kameramoduulilla voi ottaa valokuvia tai kuvata videoita.

Puhelimen erikoisominaisuudet

- **Kuvankäsittelyohjelma**
  Voit rajata, kääntää ja koristella valokuvia sekä muuttaa niiden kokoa.

- **Musiikkisoitin**
  Voit soittaa musiikkitiedostoja käyttämällä puhelinta musiikkisoittimena.

- **Kuvien tulostaminen**
  Voit tulostaa puhelimalla ottamiasi kuvia.

- **Puhelimesta televisioon**
  Voit katsella puhelimella otettuja valokuvia ja videoleikkeitä television kuvaruudussa.

- **File viewer**
  Voit avata erimuotoisia asiakirjoja puhelimella menettämättä niiden sisältämiä tietoja.

- **Bluetooth**
  Ilmaisen, langattoman Bluetooth-teknologian avulla voit siirtää mediatiedostoja ja henkilökohtaisia tietoja sekä muodostaa yhteyden muihin laitteisiin.

- **Selain**
  Käyttämällä langatonta verkkoa voit saada ajanmukaista tietoa ja paljon erilaista mediasisältöä.

- **Offline-tila**
  Aseta puhelin offline tilaan, jos haluat käyttää sen ei-langattomia toimintoja lentokoneessa.

- **Sähköposti**
  Voit lähettää ja vastaanottaa sähköpostiviestejä, joiden liitteenä on kuva-, video- tai äänitiedostoja.

- **Multimediaviestit**
  Voit lähettää ja vastaanottaa tekstiä, kuvia, videota ja ääntä sisältäviä multimediaviestejä.

- **Java**
  Voit pelata puhelimessa valmiina olevia Java™-pohjaisia pelejä ja ladata uusia pelejä.

- **Puhemuistio**
  Voit tallentaa muistioita tai ääniä.

Sisältö

Pakkauksen avaaminen 6

Varmista, että pakkauksessa ovat kaikki osat.

Puhelin 6

Näppäimet, ominaisuudet ja sijainnit

Käytön aloittaminen 7

Puhelimen käytön alkutoimet

Puhelimen käyttöönotto ja lataaminen 7
Virran kytkeminen ja katkaiseminen..... 8
Näppäimet ja näyttö 9
Valikkotoimintojen käyttäminen..... 12
Puhelimen mukauttaminen..... 13
Puhelun soittaminen ja puheluun vastaaminen. 16

Lisäominaisuudet 17

Puhelimessa on kamera, musiikkisoitin, selain sekä muita lisäominaisuuksia.

Kameran käyttäminen 17
Musiikin toistaminen 18
Internetin selaaminen 19
Yhteystiedot-valikon käyttäminen..... 20
Viestien lähettäminen 21
Viestien lukeminen 23
Bluetooth-yhteyden käyttäminen..... 24
Muistikortin käyttäminen..... 25
Puhelimen näytön katseleminen televisiosta 27

Tekstin kirjoittaminen 29

AB-, T9-, numero- ja erikoismerkkitila

Puhelutoiminnot 31

Puheluiden lisäominaisuudet

Valikkotoiminnot 36

Alla on lueteltu kaikki valikkotoiminnot

Ongelmien ratkaiseminen 103

Ohjeet ja henkilökohtaiset tarpeet

Terveys ja turvallisuus 105

Hakemisto 113

Valikkotoiminnot

Valikkotilaan voi siirtyä painamalla perustilassa <**Valikko**>.

1 Puheluloki ▸ s. 36

1 Edelliset yhteystiedot ▸ s. 36
2 Vastaamattomat puhelut ▸ s. 36
3 Soitetut puhelut ▸ s. 36
4 Vastatut puhelut ▸ s. 37
5 Poista kaikki ▸ s. 37
6 Puhelukestot ▸ s. 37
7 Puhelukustannukset[1] ▸ s. 37

2 Puhelinmuistio ▸ s. 38

1 Yhteystietoluettelo ▸ s. 38
2 Lisää uusi yhteystieto ▸ s. 39
3 Ryhmä ▸ s. 40
4 Pikavalinta ▸ s. 40
5 Oma käyntikortti ▸ s. 41
6 Oma numero ▸ s. 42
7 Hallinta ▸ s. 42
8 Palvelunumero[1] ▸ s. 42

3 Sovellukset ▸ s. 42

1 MP3-soitin ▸ s. 43
2 Puhemuistio ▸ s. 46
3 Kuvankäsittelyohjelma ▸ s. 47
4 Java-maailma ▸ s. 49
5 Maailmankello ▸ s. 49
6 Hälytys ▸ s. 50
7 Laskin ▸ s. 51
8 Muunnin ▸ s. 51
9 Ajastin ▸ s. 52

3 Sovellukset (jatkuu)

10 Sekuntikello ▸ s. 52
11 Avainten hallinta ▸ s. 52
12 Muistio ▸ s. 52
13 SIM AT[1] ▸ s. 53

4 Selain ▸ s. 53

1 Koti ▸ s. 53
2 Kirjoita URL-osoite ▸ s. 55
3 Suosikit ▸ s. 55
4 Tallennetut sivut ▸ s. 56
5 Historia ▸ s. 56
6 Tyhjennä välimuisti ▸ s. 56
7 Selainasetukset ▸ s. 56
8 Suoratoiston asetukset[2] ▸ s. 56

5 Viestit ▸ s. 56

1 Luo viesti ▸ s. 57
2 Omat viestit ▸ s. 60
3 Mallit ▸ s. 65
4 Poista kaikki ▸ s. 66
5 Asetukset ▸ s. 66
6 Muistin tila ▸ s. 72

6 Tiedostonhallinta ▸ s. 72

1 Kuvat ▸ s. 73
2 Videot ▸ s. 74
3 Musiikki ▸ s. 76
4 Äänet ▸ s. 76

6 Tiedostonhallinta (jatkuu)

5 Muut tiedostot ▸ s. 77
6 Muistikortti[3] ▸ s. 79
7 Muistin tila ▸ s. 79

7 Kalenteri ▸ s. 79

8 Kamera ▸ s. 83

9 Asetukset ▸ s. 89

1 Aika ja päivämäärä ▸ s. 89
2 Puhelinasetukset ▸ s. 89
3 Näyttöasetukset ▸ s. 91
4 Ääniasetukset ▸ s. 92
5 Valoasetukset ▸ s. 93
6 Verkkopalvelut ▸ s. 94
7 Bluetooth ▸ s. 96
8 Turvallisuus ▸ s. 99
9 Yhteysasetukset ▸ s. 101
10 Asetusten nollaus ▸ s. 103

1. Näkyy vain, jos SIM-kortti tukee toimintoa.
2. Näkyy vain, jos palveluntarjoaja tukee sitä.
3. Näkyy vain, jos muistikortti on asetettu puhelimeen.

Pakkauksen avaaminen

Varmista, että pakkauksessa ovat kaikki osat.

Puhelin

Pikalaturi

Akku

Käyttöopas

Voit hankkia erilaisia lisävarusteita Samsung-jälleenmyyjältä.

Puhelimen mukana tulevat tarvikkeet ja erikseen ostettavat lisävarusteet voivat vaihdella maan ja palveluntarjoajan mukaan.

Puhelin

Näppäimet, ominaisuudet ja sijainnit

Käytön aloittaminen

Puhelimen käytön alkutoimet

SIM-kortin tiedot

Kun hankit matkapuhelinliittymän, saat SIM (Subscriber Identity Module) -kortin, jossa on liittymän tiedot, PIN-koodi, ja käytettävissä olevat valinnaiset palvelut.

Puhelimen käyttöönotto ja lataaminen

1 Irrota akun suojus.

☑ Jos puhelin on jo päällä, katkaise virta ensin painamalla jonkin aikaa [⏻].

2 Aseta SIM-kortti paikalleen.



☑ Varmista, että kortin kullanväriset liittimet ovat alaspäin kohti puhelinta.

3 Aseta akku paikalleen.



4 Laita akun suojus takaisin paikoilleen.

5 Kytke pikalaturi puhelimeen.

6 Kytke laturi tavalliseen pistorasiaan.

7 Kun puhelin on täysin ladattu (eli kun akkukuvake muuttuu liikkumattomaksi), irrota laturi pistorasiasta.

8 Irrota laturi puhelimesta.



Akun tyhjenemisilmoitus

Kun akku on tyhjentymässä,

- puhelimesta kuuluu varoitusääni
- näyttöön tulee akun tyhjenemisilmoitus
- tyhjä akku -kuvake vilkkuu.

Jos akun varaustaso laskee liian alas, puhelimesta katkeaa virta automaattisesti. Lataa tällöin akku.

Virran kytkeminen ja katkaiseminen

Virran kytkeminen Älä kytke matkapuhelimeen virtaa, jos puhelimen käyttö on kielletty.	1. Avaa kansi. 2. Paina jonkin aikaa [☎]. 3. Anna tarvittaessa PIN-koodi ja paina <**OK**>.
Virran katkaiseminen	1. Avaa kansi. 2. Paina jonkin aikaa [☎].

Offline-tila

Voit siirtää puhelimen offline-tilaan, jossa verkkoyhteyttä vaativat toiminnot ovat kytketty pois käytöstä. Tästä tilasta on hyötyä, jos haluat käyttää puhelintasi paikassa, jossa matkapuhelimien käyttö on kielletty, esimerkiksi lentokoneessa tai sairaalassa.

Siiry Offline-tilaan painamalla <**Valikko**> ja valitsemalla **Asetukset** → **Puhelinasetukset** → **Offline-tila** → **Päällä**.

Offline-tilassa voit käyttää sellaisia toimintoja, jotka eivät vaadi verkkoyhteyttä, kuten pelejä, kalenteria, kameraa ja musiikkisoitinta.

Näppäimet ja näyttö

Näppäin

Näillä näppäimillä suoritetaan näytön alarivillä esitetyt toiminnot.

Perustilassa tällä näppäimellä voi käyttää suoraan usein tarvittavia valikkoja. ▶ s. 90
Valikkotilassa näillä näppäimillä voi selata valikkojen vaihtoehtoja.

Perustilassa tällä näppäimellä voi käynnistää selaimen.
Valikkotilassa tällä näppäimellä voi valita korostettuna olevan vaihtoehdon tai vahvistaa annetut tiedot.

Tällä näppäimellä voi soittaa puhelun tai vastata puheluun.
Perustilassa tällä näppäimellä saa esiin viimeksi soitetun, vastaamatta jääneen tai vastaanotetun puhelun numeron.

Tällä näppäimellä voi poistaa näytöstä merkkejä tai sovelluksesta kohteita.

Puhelimen virran voi kytkeä tai katkaista painamalla tätä näppäintä jonkin aikaa.
Tällä näppäimellä voi lopettaa puhelun.
Valikkotilassa tällä näppäimellä voi poistaa kirjoitetut tiedot ja palauttaa puhelimen perustilaan.

Näillä näppäimillä voi kirjoittaa numeroita, kirjaimia ja joitakin erikoismerkkejä.
Painamalla perustilassa jonkin aikaa [**1**] voit siirtyä vastaajapalveluun. Painamalla jonkin aikaa [**0**] voit antaa ulkomaanpuhelun tunnuksen.

Näillä näppäimillä voi kirjoittaa erikoismerkkejä.
Painamalla perustilassa jonkin aikaa [#] voi siirtyä äänettömään tilaan tai poistua siitä. Numeroiden välille voi lisätä välin painamalla jonkin aikaa [*].

Näillä näppäimillä voi säätää puhelimen äänenvoimakkuutta.
Kun puhelin on perustilassa ja kansi on auki, tällä näppäimellä voi säätää näppäinäänten voimakkuutta. Kun puhelimen kansi on suljettuna, ulkoisen näytön voi ottaa käyttöön painamalla tätä näppäintä jonkin aikaa.

Näyttö

Osat

Kuvakkeet
Tällä rivillä näkyvät eri kuvakkeet.

Teksti ja grafiikka
Tässä kohdassa näkyvät viestit, ohjeet ja kirjoitetut tiedot.

Valintanäppäimien toiminnot
Tässä näkyvät valintanäppäimille määritetyt toiminnot.

Kuvakkeet[1]

- Vastaanotetun signaalin voimakkuus
- GPRS-verkko
- Yhdistetään GPRS-verkkoon
- Siirretään tietoja GPRS-verkkoon
- EDGE-verkko
- Yhdistetään EDGE-verkkoon
- Siirretään tietoja EDGE-verkkoon
- Puhelu käynnissä
- Peittoalueen ulkopuolella (et voi soittaa tai vastaanottaa puheluja)
- Internet-yhteys muodostettu
- Yhdistetty turvalliseen Web-sivustoon
- Synkronoitu tietokoneen kanssa
- Soitonsiirto on käytössä ▸ s. 94
- Kotivyöhyke, jos kyseinen palvelu on käytössä
- Työvyöhyke, jos kyseinen palvelu on käytössä
- Vierailuverkko
- Tekstiviesti
- Multimediaviesti
- Sähköposti
- Vastaaja

Yhdistetty Bluetooth-handsfree-autosarjaan tai -kuulokemikrofoniin
▶ s. 97

Bluetooth on käytössä
▶ s. 97

Musiikin toisto käynnissä

Musiikin toisto pysäytetty

Muistikortti on asetettu
▶ s. 26

Hälytys on asetettu
▶ s. 50

Äänetön tila (Värinä)

Äänetön tila (Mykistä)

Puhelin hälyttää värisemällä

Mykistys (puhelun aikana)

Akun varaustaso

1. Näytössä näkyvät kuvakkeet voivat vaihdella maan ja palveluntarjoajan mukaan.

Valikkotoimintojen käyttäminen

Valinta-näppäimien käyttäminen

Valintanäppäimien toiminnot vaihtelevat käytettävän toiminnon mukaan. Kulloinenkin toiminto näkyy näytön alarivillä.



Voit valita korostetun vaihtoehdon painamalla vasenta valintanäppäintä.

Voit palata edelliselle valikkotasolle painamalla oikeaa valintanäppäintä.

Vaihtoehdon valitseminen	1. Paina haluamaasi valintanäppäintä.
	2. Siirry seuraavaan tai edelliseen vaihtoehtoon selausnäppäimillä.
	3. Vahvista näytössä näkyvän toiminnon tai korostetun vaihtoehdon valinta painamalla <**Valitse**> tai [ ].
	4. Poistu jommallakummalla seuraavista tavoista. • Siirry edelliselle valikkotasolle painamalla <**Takaisin**>. • Palaa perustilaan painamalla [ ].

Pika-näppäimien käyttäminen	Paina haluamasi vaihtoehdon numeroa. Jos haluat päästä valikkoon numero 10, 11 tai 12, paina joko [**0**], [*] tai [#].

Puhelimen mukauttaminen

Näytön kieli	1. Paina perustilassa <**Valikko**> ja valitse **Asetukset** → **Puhelinasetukset** → **Kieli**. 2. Valitse kieli.
Soittoääni	1. Paina perustilassa <**Valikko**> ja valitse **Asetukset** → **Ääniasetukset** → **Saapuva puhelu** → **Soittoääni**. 2. Valitse soittoääniluokka. 3. Valitse soittoääni. 4. Paina <**Tallenna**>.

Perustilan taustakuva

Voit asettaa taustakuvan näkymään päänäytön perustilassa.

1. Paina perustilassa <**Valikko**> ja valitse **Asetukset** → **Näyttöasetukset** → **Taustakuva** → **Päänäyttö**.
2. Valitse kuva- tai videoluokka.
3. Valitse kuva tai videoleike.
4. Paina <**Valitse**>.
5. Paina <**Tallenna**>.

Valikkotilan ulkoasun väri

Voit vaihtaa näytön osien, kuten otsikoiden ja korostuspalkkien, väriä.

1. Paina perustilassa <**Valikko**> ja valitse **Asetukset** → **Näyttöasetukset** → **Ulkoasu**.
2. Valitse värikuvio.

Valikkojen pika-näppäimet

Selausnäppäimet voi määrittää pikanäppäimiksi, joilla voi siirtyä käytetyimpiin valikoihin.

1. Paina perustilassa <**Valikko**> ja valitse **Asetukset** → **Puhelinasetukset** → **Pikanäppäimet**.
2. Valitse näppäin.
3. Valitse näppäimelle määritettävä valikko.

Oma valikko

Voit luoda oman valikon useimmin käyttämillesi valikkokohteille.

Oma valikko -kohteen asettaminen:

1. Paina perustilassa <**Valikko**> ja valitse **Asetukset** → **Puhelinasetukset** → **Oma valikko**.
2. Valitse vaihdettava kohde.
3. Valitse haluamasi valikkokohde.

Oma valikko -kohteen käyttäminen:

1. Paina perustilassa [Ylös].
2. Selaa haluamaasi kohtaan.
3. Paina [**i**].

Äänetön tila

Voit asettaa puhelimen äänettömään tilaan, jos et halua häiritä muita.

Paina perustilassa jonkin aikaa [**#**].

Puhelinlukko

Voit estää muita käyttämästä puhelinta määrittämällä siihen salasanan. Tällöin puhelin pyytää salasanaa, kun siihen kytketään virta.

1. Paina perustilassa <**Valikko**> ja valitse **Asetukset** → **Turvallisuus** → **Vaihda salasana**.
2. Anna oletussalasana **00000000** ja paina <**OK**>.

Puhelinlukko (jatkuu)

3. Anna uusi 4 - 8 -merkkinen salasana ja paina <**OK**>.
4. Anna uusi salasana uudelleen ja paina <**OK**>.
5. Valitse **Puhelinlukko**.
6. Valitse **Päälle**.
7. Anna salasana ja paina <**OK**>.

Puhelun soittaminen ja puheluun vastaaminen

Puhelun soittaminen

1. Näppäile suuntanumero ja puhelinnumero perustilassa.
2. Paina [ ].
3. Lopeta puhelu painamalla [ ].

Puheluun vastaaminen

1. Kun puhelin soi, paina [ ].
2. Lopeta puhelu painamalla [ ].

Äänenvoimakkuuden säätäminen puhelun aikana

Paina [▲/▼].

Lisäominaisuudet

Puhelimessa on kamera, musiikkisoitin, selain sekä muita lisäominaisuuksia.

Kameran käyttäminen

Valokuvaaminen

1. Avaa kansi.
2. Paina perustilassa <**Valikko**> ja valitse **Kamera**.
3. Kohdista kameran objektiivi kuvauskohteeseen ja tee tarvittavat asetukset.
4. Ota valokuva painamalla [**i**]. Valokuva tallentuu automaattisesti.
5. Ota lisää valokuvia painamalla <**Esikats.**>.

Valokuvan tarkastelu-minen

1. Paina perustilassa <**Valikko**> ja valitse **Tiedostonhallinta** → **Kuvat** → **Omat valokuvat**.
2. Valitse haluamasi valokuva.

Videon tallentaminen

1. Paina perustilassa <**Valikko**> ja valitse **Kamera**.
2. Siirry tallennustilaan painamalla [**1**].
3. Aloita tallentaminen painamalla [**i**].
4. Lopeta tallennus painamalla [**i**] tai <▢>. Video tallennetaan muistiin automaattisesti.
5. Kuvaa lisää videoleikkeitä painamalla <**Esikats.**>.

Videon toistaminen

1. Paina perustilassa <**Valikko**> ja valitse **Tiedostonhallinta** → **Videot** → **Omat videoleikkeet**.
2. Valitse haluamasi video.

Musiikin toistaminen

Musiikkitiedostojen kopioiminen puhelimeen

Vaihtoehdot:

- lataus langattomasta verkosta ▶ s. 53
- lataus tietokoneesta Samsung PC Studio -ohjelman avulla ▶ Samsung PC Studion käyttöopas
- vastaanotto Bluetooth-yhteyden kautta ▶ s. 96
- tiedostojen kopioiminen muistikorttiin ja kortin asettaminen puhelimeen ▶ s. 25

Toistoluettelon luominen

1. Paina perustilassa <**Valikko**> ja valitse **Sovellukset** → **MP3-soitin**.
2. Paina <**Valinnat**> ja valitse **Lisää musiikkia kohteesta** → **Puhelin** tai **Muistikortti**.
3. Valitse haluamasi tiedostot painamalla [ ] ja paina sitten <**Valitse**>.
4. Palaa Musiikkisoitin-näyttöön painamalla <**Takaisin**>.

Musiikkitiedostojen toistaminen

1. Paina Musiikkisoitin-näytössä [ ].
2. Toiston aikana voit käyttää seuraavia näppäimiä:
   - : tauko tai toiston jatkaminen

- Vasemmalle: paluu edelliseen tiedostoon. Siirtyminen tiedostossa taaksepäin (painettaessa jonkin aikaa).
- Oikealle: siirtyminen seuraavaan tiedostoon. Siirtyminen tiedostossa eteenpäin (painettaessa jonkin aikaa).
- Ylös: toistoluettelon avaaminen.
- ▲/▼: äänenvoimakkuuden säätäminen.
- Alas: toiston lopettaminen.

Internetin selaaminen

Langattoman Internetin käyttö on helppoa sisäänrakennetun selaimen ansiosta. Voit käyttää erilaisia palveluja ja lukea uusimpia tietoja sekä ladata sisältöä Internetistä.

Selaimen käynnistäminen	Paina perustilassa [i].
Verkkosivujen selaaminen	• Voit selata verkkosivuja painamalla [Ylös] tai [Alas]. • Voit valita kohteen painamalla [i]. • Voit palata edelliselle sivulle painamalla <**Takaisin**>.

Verkkosivujen selaaminen (jatkuu)

- Voit siirtyä seuraavalle sivulla painamalla <**Valinnat**> ja valitsemalla **Siirry** → **Lähetä edelleen**.
- Voit muuttaa selainasetuksia painamalla <**Valinnat**>.

Yhteystiedot-valikon käyttäminen

Yhteystietojen lisääminen

Puhelimen muistiin:

1. Näppäile perustilassa puhelinnumero ja paina <**Valinnat**>.
2. Valitse **Tallenna yhteystieto** → **Puhelin** → **Uusi** → numerotyyppi.
3. Määritä yhteystiedot: Etunimi, Sukunimi, Matkapuhelin, Koti, Toimisto, Faksi, Muu, Sähköposti, Soittajan tunnus, Soittoääni, Ryhmä ja Nuotti.
4. Tallenna yhteystieto painamalla <**Tallenna**>.

SIM-kortille:

1. Näppäile perustilassa puhelinnumero ja paina <**Valinnat**>.
2. Valitse **Tallenna yhteystieto** → **SIM-kortti** → **Uusi**.
3. Anna nimi.
4. Tallenna yhteystieto painamalla <**Tallenna**>.

Yhteystiedon etsiminen

1. Paina perustilassa <**Yht.tied.**>.
2. Kirjoita etsimäsi nimen alkukirjaimet.
3. Valitse yhteystieto.
4. Selaa numeron kohdalle ja soita siihen painamalla [ ] tai muokkaa yhteystietoja painamalla [ ].

Käyntikortin luominen ja lähettäminen

1. Paina perustilassa <**Valikko**> ja valitse **Puhelinmuistio** → **Oma käyntikortti**.
2. Määritä yhteystietosi.
3. Tallenna käyntikortti painamalla <**Tallenna**>.
4. Lähetä käyntikortti painamalla <**Valinnat**> ja valitsemalla **Lähetä käyttäen** → haluamasi lähetystapa.

Viestien lähettäminen

Tekstiviestin lähettäminen

1. Paina perustilassa <**Valikko**> ja valitse **Viestit** → **Luo viesti** → **Tekstiviesti**.
2. Kirjoita viesti.
3. Paina <**Valinnat**> ja valitse **Tallenna ja lähetä** tai **Pelkkä lähetys**.
4. Anna vastaanottajien numerot.
5. Lähetä viesti painamalla [ ].

Multimedia-viestin lähettäminen

1. Paina perustilassa <**Valikko**> ja valitse **Viestit** → **Luo viesti** → **Multimediaviesti**.
2. Valitse **Aihe**.
3. Kirjoita viestin aihe ja paina [ ].

Multimedia-viestin lähettäminen (jatkuu)

4. Valitse **Kuva ja video** tai **Ääni**.
5. Jos käytät **Kuva ja video** -vaihtoehtoa, valitse **Lisää kuva** tai **Lisää video** ja lisää sitten kuva tai videoleike.

   Jos käytät **Ääni**-vaihtoehtoa, valitse **Lisää ääni** ja lisää sitten äänileike.
6. Valitse **Viesti**.
7. Kirjoita viesti ja paina [ ].
8. Paina <**Valinnat**> ja valitse **Lähetä**.
9. Anna vastaanottajien numerot tai osoitteet.
10. Lähetä viesti painamalla [ ].

Sähköposti-viestin lähettäminen

1. Paina perustilassa <**Valikko**> ja valitse **Viestit** → **Luo viesti** → **Sähköposti**.
2. Valitse **Aihe**.
3. Anna sähköpostiviestin aihe ja paina [ ].
4. Valitse **Viesti**.
5. Kirjoita sähköpostiviestin teksti ja paina [ ].
6. Valitse **Liitetiedosto**.
7. Lisää kuva-, video-, ääni-, musiikki- tai asiakirjatiedostoja.
8. Paina <**Valinnat**> ja valitse **Lähetä**.
9. Kirjoita sähköpostiosoitteet.
10. Lähetä sähköpostiviesti painamalla [ ].

Viestien lukeminen

Tekstiviestin lukeminen

Ilmoituksen tullessa näyttöön:

1. Paina <**Näytä**>.
2. Valitse viesti Saapuneet-kansiosta.

Saapuneet-kansiosta:

1. Paina perustilassa <**Valikko**> ja valitse **Viestit** → **Omat viestit** → **Saapuneet**.
2. Valitse tekstiviesti ( ).

Multimedia-viestin lukeminen

Ilmoituksen tullessa näyttöön:

1. Paina <**Näytä**>.
2. Paina <**Valinnat**> ja valitse **Nouda**.
3. Valitse viesti Saapuneet-kansiosta.

Saapuneet-kansiosta:

1. Paina perustilassa <**Valikko**> ja valitse **Viestit** → **Omat viestit** → **Saapuneet**.
2. Valitse multimediaviesti ( ).

Sähköposti-viestin lukeminen

1. Paina perustilassa <**Valikko**> ja valitse **Viestit** → **Omat viestit** → **Saapuneet sähköpostiviestit**.
2. Valitse tili.
3. Lataa uudet sähköpostiviestit tai -otsikot painamalla <**Kyllä**>.
4. Valitse sähköpostiviesti tai otsikko.
5. Jos valitsit otsikon ja haluat noutaa kyseisen sähköpostiviestin, paina <**Valinnat**> ja valitse **Nouda**.

Bluetooth-yhteyden käyttäminen

Puhelin sisältää Bluetooth-tekniikkaa, joka mahdollistaa langattoman yhteyden muihin Bluetooth-laitteisiin sekä puhelimen handsfree- ja etäkäytön.

Bluetooth-yhteyden käyttöönotto

1. Paina perustilassa <**Valikko**> ja valitse **Asetukset** → **Bluetooth** → **Aktivointi** → **Päällä**.
2. Voit määrittää, että muut laitteet voivat löytää puhelimesi, valitsemalla **Oman puhelimen näkyvyys** → **Päällä**.

Bluetooth-laitteen etsiminen ja laiteparin muodostus

1. Paina perustilassa <**Valikko**> ja valitse **Asetukset** → **Bluetooth** → **Omat laitteet** → **Hae uudet laitteet**.
2. Valitse laite.
3. Anna Bluetooth-yhteyden PIN-koodi tai toisen laitteen Bluetooth-yhteyden PIN-koodi, jos sillä on sellainen, ja paina <**OK**>.

   Kun toisen laitteen omistaja antaa saman koodin, laitepari on muodostettu.

Tietojen lähettäminen

1. Avaa sovellus: **Puhelinmuistio**, **Tiedostonhallinta**, **Muistio** tai **Kalenteri**.
2. Valitse kohde.
3. Paina <**Valinnat**> ja valitse **Lähetä käyttäen** → **Bluetooth**.
4. Valitse laite.
5. Jos käytät puhelinmuistiota, valitse lähetettävät tiedot.
6. Anna tarvittaessa Bluetooth-yhteyden PIN-koodi ja paina <**OK**>.

Tietojen vastaanottaminen

Jotta tietoa voitaisiin vastaanottaa Bluetooth-yhteyden kautta, puhelimen Bluetooth-ominaisuuden täytyy olla käytössä.

1. Kun jokin laite yrittää muodostaa yhteyttä puhelimeen, salli yhteys painamalla <**Kyllä**>.
2. Vahvista vastaanotto tarvittaessa painamalla <**Kyllä**>.

Muistikortin käyttäminen

Voit laajentaa puhelimen muistia hankkimalla microSD-muistikortin.

Tärkeitä tietoja muistikortista

- Toistuva tietojen poistaminen ja tallentaminen lyhentää muistikortin käyttöikää.

Tärkeitä tietoja muistikortista (jatkuu)

- Älä poista muistikorttia puhelimesta tai katkaise puhelimen virtaa, kun tietoja käytetään tai siirretään. Muutoin tietoja voi hävitä ja sekä kortti että puhelin voivat vahingoittua.
- Älä altista muistikorttia voimakkaille iskuille.
- Älä koske muistikortin liitäntöihin sormin tai metalliesineillä. Jos kortti on likainen, pyyhi se pehmeällä liinalla.
- Älä säilytä muistikorttia pienten lasten tai lemmikkieläinten ulottuvilla.
- Älä altista muistikortteja staattisen sähkön purkauksille tai sähköisille häiriöille.

Muistikortin asettaminen

1. Aseta kortti korttipaikkaan siten, että kortin nimipuoli on alaspäin.



2. Paina korttia, kunnes se napsahtaa paikoilleen.

☑ Kaikki muistikortit eivät mahdu välttämättä korttipaikkaan.

Muistikortin poistaminen

1. Paina muistikorttia niin, että se irtoaa puhelimesta.
2. Vedä kortti pois korttipaikasta.

Korttisovittimen käyttäminen

Korttisovittimen ja USB-kortinlukijan/-kirjoittajan avulla korttia voi lukea tietokoneessa.

1. Aseta muistikortti korttisovittimeen ja sovitin kortinlukijaan/-kirjoittajaan.

2. Kytke kortinlukijan/-kirjoittajan USB-liitin tietokoneen USB-porttiin.
3. Kopioi tietoja kortista tai korttiin.

Puhelimen näytön katseleminen televisiosta

Voit katsella puhelimen näyttöä television kuvaruudulta, jos kytket puhelimen televisioon TV out -johdolla. Tämän toiminnon avulla voit katsella ja kuunnella puhelimeen tallentamiasi valokuvia, videoita ja musiikkitiedostoja isommassa näytössä.

Tärkeitä tietoja televisiosta

- Televisioiden videotulo- ja audiolähtöliitäntöjen sijainnit ja muodot vaihtelevat televisioiden mallien mukaan. Katso, että kaapelien liittimien ja television liitäntöjen värit täsmäävät.
- Joissakin kuvajärjestelmissä kuva voi väristä tai siinä voi olla muita häiriöitä.

Tärkeitä tietoja televisiosta (jatkuu)

- Jotkin videoleikkeet eivät ehkä näy kuvan laadun vuoksi.
- TV Out -tilassa ei voi käyttää Bluetooth-kuulokemikrofonia eikä zoomaustoimintoa.

Siirrä puhelimen näyttö televisioon

1. Kun televisio on päällä, kytke puhelin televisioon asianmukaisella kaapelilla kuvassa osoitetulla tavalla.



2. Kytke televisio ulkoisen tulon tilaan.

   Näyttö siirtyy TV Out -tilaan, jolloin puhelimen näyttö näkyy television kuvaruudussa.

3. Television kuvajärjestelmä täytyy tarvittaessa asettaa **TV-lähtöasetukset** -valikosta. ▸ s. 92

4. Avaa haluamasi sovellus ja tiedostot.

Tekstin kirjoittaminen

AB-, T9-, numero- ja erikoismerkkitila

Tietyissä toiminnoissa, kuten viesteissä, puhelinmuistiossa tai kalenterissa, voi kirjoittaa tekstiä kirjain-, T9-, numero- ja erikoismerkkitilassa.

Tekstinsyöttötilan vaihtaminen

- Voit siirtyä T9-tilasta (T9AB) AB-tilaan (Abc) ja päinvastoin painamalla jonkin aikaa [∗]. Joillakin kielialueilla voidaan käyttää myös kielikohtaista tekstinkirjoitustilaa.
- Voit vaihtaa kirjainkokoa tai siirtyä numerotilaan (123) painamalla [∗].
- Voit siirtyä erikoismerkkitilaan painamalla jonkin aikaa [#].

AB-tilan käyttäminen

Paina haluamasi merkin näppäintä, kunnes merkki tulee näkyviin.

Näppäin	Merkkien näyttöjärjestys	
	Iso kirjain	Pieni kirjain
1	. , - ? ! @ : ( ) / _ 1	
2	A B C 2 À Ä Å Æ Ç Γ	a b c 2 à ä å æ ç Γ
3	D E F 3 É Δ Φ	d e f 3 è é Φ
4	G H I 4 Θ Ψ	g h i 4 ì Ψ
5	J K L 5 Λ	j k l 5 Λ
6	M N O 6 Ñ Ø Ö ö	m n o 6 ñ ø ò ö
7	P Q R S 7 Π Σ Ξ	p q r s 7 ß Σ Ξ
8	T U V 8 Ü ü	t u v 8 ù ü
9	W X Y Z 9 Ω	w x y z 9 Ω
0	Väli + = < > € £ $ % & ¥ ¤ 0	

(tekstiviestin kirjoittaminen GSM-merkistöllä)

Muut AB-tilan toiminnot

- Jos haluat kirjoittaa saman kirjaimen toistamiseen tai jos haluat kirjoittaa samassa näppäimessä olevan eri kirjaimen, odota, kunnes kohdistin siirtyy oikealle automaattisesti tai paina [Oikealle]. Kirjoita sitten seuraava kirjain.

- Välilyönnin voi lisätä painamalla [*#*].
- Kohdistinta voi siirtää selausnäppäimillä.
- Merkkejä voi poistaa yksitellen painamalla [**C**]. Näytön voi tyhjentää painamalla jonkin aikaa [**C**].

T9-tilan käyttäminen

Ennakoivan T9-tekstinkirjoitustilan avulla voit näppäillä minkä tahansa merkin yhdellä näppäimen painalluksella.

Sanan kirjoittaminen T9-tilassa

1. Sanan kirjoittaminen aloitetaan painamalla jotakin näppäimistä [**2**] - [**9**]. Kirjoita merkki painamalla näppäintä kerran.

   Kun painat T9-tilassa esimerkiksi näppäimiä [**8**], [**3**], [**7**], [**8**] ja [**3**], näyttöön tulee sana *Terve*.

   Puhelin ennakoi T9-tilassa kirjoitettavan sanan, joka voi muuttua aina, kun painat uutta näppäintä.
2. Kirjoita sana loppuun asti, ennen kuin muokkaat sitä tai poistat siitä merkkejä.
3. Kun haluamasi sana on näytössä, siirry vaiheeseen 4. Jos sana ei ole oikea, selaa painamiasi näppäimiä vastaavia vaihtoehtoisia sanoja painamalla [**0**].

   Esimerkiksi *ne* ja *me* vastaavat näppäimiä [**6**] ja [**3**].
4. Lisää välilyönti painamalla [*#*] ja kirjoita seuraava sana.

Muut T9-tilan toiminnot

- Pisteet tai heittomerkit voi kirjoittaa automaattisesti painamalla [**1**].
- Välilyönnin voi lisätä painamalla [*#*].
- Kohdistinta voi siirtää selausnäppäimillä.
- Merkkejä voi poistaa yksitellen painamalla [**C**]. Näytön voi tyhjentää painamalla jonkin aikaa [**C**].

Uuden sanan lisääminen T9-sanastoon

Tämä ominaisuus ei ole välttämättä käytettävissä kaikilla kielillä.

1. Kirjoita sana, jonka haluat lisätä.
2. Painamalla [**0**] saat esiin painettuja näppäimiä vastaavat vaihtoehtoiset sanat. Kun kaikki vaihtoehtoiset sanat on selattu, näytön alarivillä näkyy **Lisää**.

3. Paina <**Lisää**>.
4. Kirjoita haluamasi sana AB-tilassa ja paina <**OK**>.

Numerotilan käyttäminen

Numerotilassa voi kirjoittaa numeroita.

Paina haluamiasi numeroita vastaavia näppäimiä.

Erikoismerkkitilan käyttäminen

Erikoismerkkitilassa voi kirjoittaa erikoismerkkejä.

Jos haluat	**Paina**
selata erikoismerkkejä	selausnäppäimiä.
valita erikoismerkin	vastaavaa numeronäppäintä.
poistaa kirjoitettuja erikoismerkkejä	[**C**].
lisätä erikoismerkkejä	<**OK**>.

Puhelun soittaminen

1. Näppäile perustilassa suuntanumero ja puhelinnumero.

   ☑ • Voit poistaa viimeisen numeron painamalla [**C**] tai tyhjentää koko näytön painamalla jonkin aikaa [**C**].
   • Painamalla jonkin aikaa [✱] voit lisätä välilyönnin numeroiden väliin.

2. Paina [ ].
3. Lopeta puhelu painamalla [ ].

Ulkomaanpuhelun soittaminen

1. Paina perustilassa jonkin aikaa [**0**]. Näyttöön tulee **+**-merkki.
2. Näppäile maakoodi, suuntanumero sekä puhelinnumero ja paina [ ].

Viimeksi soitettuihin numeroihin soittaminen

1. Saat esiin luettelon viimeksi soitetuista numeroista painamalla perustilassa [ ].
2. Siirry haluamasi numeron kohdalle ja paina [ ].

Puhelinmuistioon tallennettuun numeroon soittaminen

Kun olet tallentanut numeron puhelinmuistioon, voit soittaa siihen valitsemalla sen puhelinmuistiosta. ▶ s. 38

Voit myös määrittää käytetyimmät numerot pikavalintanäppäiminä käytettäviin numeronäppäimiin. ▶ s. 40

Voit valita numeron SIM-kortilta käyttämällä tallennuksen yhteydessä määritettyä numeroa.

1. Näppäile perustilassa paikkanumero ja paina [#].
2. Voit selata muita numeroita painamalla [Vasemmalle] tai [Oikealle].
3. Valitse haluamasi numero painamalla <**Soita**> tai [ ].

Puheluun vastaaminen

Kun joku soittaa numeroosi, puhelin soi ja näyttöön tulee saapuvan puhelun kuvake.

Vastaa puheluun painamalla <**Vastaa**> tai [ ].

Vinkkejä puheluun vastaamiseen

- Kun **Vastaus kaikilla näppäimillä** -toiminto on käytössä, puheluun voi vastata painamalla mitä tahansa näppäintä, paitsi näppäimiä <**Hylkää**> ja [ ]. ▶ s. 91
- Kun **Aktiivikansi**-toiminto on käytössä, puheluun voi vastata avaamalla puhelimen kannen. ▶ s. 91
- Voit hylätä puhelun painamalla <**Hylkää**> tai [ ].
- Voit hylätä puhelun tai mykistää soittoäänen painamalla jonkin aikaa [▲/▼]. Käytettävä toiminto vaihtelee **Äänenvoimakkuusnäppäin**-asetuksen mukaan. ▶ s. 91

Vastaamatta jääneiden puhelujen tarkastelu

Näytössä näkyy mahdollisten vastaamatta jääneiden puhelujen määrä.

1. Paina <**Näytä**>.
2. Voit halutessasi selata vastaamatta jääneitä puheluita.
3. Soita haluamaasi numeroon painamalla [ ].

Kuulokemikrofonin käyttäminen

Kuulokemikrofonin avulla voit soittaa puheluja tai vastata niihin pitämättä puhelinta kädessä.

Kytke kuulokemikrofoni puhelimen vasemmassa sivussa olevaan liitäntään. Kuulokemikrofonin painike toimii alla kuvatulla tavalla.

Jos haluat	Paina
soittaa viimeksi soitettuun numeroon uudelleen	painiketta kahdesti.
vastata puheluun	painiketta.
lopettaa puhelun	painiketta.

Toiminnot puhelun aikana

Puhelun aikana voi käyttää lukuisia toimintoja.

Äänenvoimakkuuden säätäminen puhelun aikana

Korvakuulokkeen äänenvoimakkuutta voi säätää puhelun aikana painamalla [▲/▼].

Äänenvoimakkuutta voi lisätä painamalla [▲] ja vähentää painamalla [▼].

Puhelun asettaminen pitoon / puhelun noutaminen

Aseta puhelu pitoon painamalla <**Pidä**> tai nouda puhelu pidosta painamalla <**Nouda**>.

Toisen puhelun soittaminen

Voit soittaa samanaikaisesti toisen puhelun, jos käyttämäsi verkko tukee kyseistä toimintoa.

1. Aseta puhelu pitoon painamalla <**Pidä**>.

2. Soita toinen puhelu normaalisti.
3. Voit siirtyä puhelusta toiseen painamalla <**Vaihda**>.
4. Voit lopettaa pidossa olevan puhelun painamalla <**Valinnat**> ja valitsemalla **Lopeta pidossa oleva puhelu**.
5. Lopeta nykyinen puhelu painamalla [☎].

Toiseen puheluun vastaaminen

Voit vastata saapuvaan puheluun, vaikka puhuisit parhaillaan puhelimessa jonkun toisen henkilön kanssa. Näin voi tehdä, jos verkko tukee toimintoa ja koputusominaisuus on käytössä. ▶ s. 95

1. Vastaa puheluun painamalla [☎]. Ensimmäinen puhelu siirtyy automaattisesti pitoon.
2. Voit siirtyä puhelusta toiseen painamalla <**Vaihda**>.
3. Voit lopettaa pidossa olevan puhelun painamalla <**Valinnat**> ja valitsemalla **Lopeta pidossa oleva puhelu**.
4. Lopeta nykyinen puhelu painamalla [☎].

Kaiutinpuheluominaisuuden käyttäminen

Voit käyttää puhelinta kaiutinpuhelimena, joten voit puhua ja kuunnella pienen matkan päästä.

Ota kaiutinpuheluominaisuus käyttöön painamalla [*i*] ja sitten <**Kyllä**>. Paina [*i*] uudelleen, jos haluat taas käyttää korvakuuloketta.

Puhelunaikaisten toimintojen käyttäminen

Voit käyttää seuraavia toimintoja puhelun aikana painamalla <**Valinnat**>:

- **Kaiutin päällä** / **Normaali**: ota kaiutinpuheluominaisuus käyttöön tai palaa takaisin normaalitilaan.
- **Vaihda kuulokemikrofoniin** / **Vaihda puhelimeen**: siirrä puhelu Bluetooth-kuulokemikrofoniin, handsfree-autosarjaan tai takaisin puhelimeen. ▶ s. 97
- **Valikko**: käytä valikkojen toimintoja.

- **Puhe pois päältä** / **Puhe päälla**: kytke puhelimen mikrofoni pois päältä, niin että puhelun toinen osapuoli ei kuule puhettasi, tai kytke mikrofoni uudelleen päälle.
- **Näppäinäänet pois** / **Näppäinäänet päälle**: poista näppäinäänet käytöstä tai palauta ne käyttöön.

> ☑ **Näppäinäänet päälle** -toiminnon on oltava valittuna, jotta puhelimella voi käyttää puhelinvastaajaa tai automaattisia puhelinjärjestelmiä.

- **Lähetä DTMF**: lähetä DTMF-äänet (Dual Tone Multi-Frequency) ryhmänä. DTMF-ääniä, jotka kuuluvat numeronäppäimiä painettaessa, käytetään puhelimissa äänitaajuusvalintaan. Tästä toiminnosta on hyötyä annettaessa salasanaa tai tilinumeroa esimerkiksi automaattiseen pankkipalveluun.
- **Puhelinmuistio**: avaa yhteystietoluettelo.
- **SIM-kortin palvelut**: Voit käyttää erilaisia SIM-kortin tarjoamia palveluja, kuten uutisia, säätiedotuksia sekä viihde- ja paikannuspalveluja. Tämä vaihtoehto on käytettävissä ainoastaan, jos käytössä oleva SIM-kortti tukee SIM Application Toolkit -valikoita.
- **Liitä**: luo neuvottelupuhelu lisäämällä pidossa oleva soittaja käynnissä olevaan puheluun. Neuvottelupuheluun voi osallistua enintään viisi henkilöä.
- **Yksityinen**: keskustele yksityisesti yhden neuvottelupuheluun osallistuvan henkilön kanssa. Muut osapuolet voivat keskustella keskenään. Yhdistä kaikki yksityiseen keskusteluun osallistuneet takaisin neuvottelupuheluun valitsemalla **Liitä**.
- **Poistettu**: poista yksi neuvottelupuhelun osallistujista.

Valikkotoiminnot

Alla on lueteltu kaikki valikkotoiminnot

Puheluloki *(valikko 1)*

Tämän valikon avulla voit tarkastella soitettuja, vastaanotettuja tai vastaamatta jääneitä puheluja sekä puheluiden kestoja. Tämän valikon avulla voit myös tarkastaa puheluiden hinnan, jos SIM-korttisi tukee tätä toimintoa.

Pääset tähän valikkoon painamalla perustilassa <**Valikko**> ja valitsemalla **Puheluloki**.

Edelliset yhteystiedot *(valikko 1.1)*

Tässä valikossa näkyvät viimeksi soitetut, vastaanotetut tai vastaamatta jääneet puhelut.

Puhelulokin käyttäminen

1. Valitse puhelutyyppi painamalla [Vasemmalle] tai [Oikealle].
2. Selaa puheluluetteloa painamalla [Ylös] tai [Alas].
3. Voit tarkastella puhelun tietoja painamalla [ ], tai soittaa numeroon painamalla [ ].

Puhelulokin vaihtoehtojen käyttäminen

Kun tarkastelet puhelutietoja, voit valita jonkin seuraavista toiminnoista painamalla <**Valinnat**>:

- **Puhelu**: muokkaa numeroa tai soita siihen.
- **Tallenna yhteystieto**: tallenna numero Puhelinmuistioon.
- **Lähetä**: lähetä tekstiviesti tai multimediaviesti valittuun numeroon.
- **Poista**: poista valittu puhelutieto tai kaikki puhelutiedot.

Vastaamattomat puhelut *(valikko 1.2)*

Tässä valikossa näkyvät viimeisimmät vastaamatta jääneet puhelut.

Soitetut puhelut *(valikko 1.3)*

Tässä valikossa näkyvät viimeisimmät soitetut puhelut.

Vastatut puhelut *(valikko 1.4)*

Tässä valikossa näkyvät viimeisimmät vastatut puhelut.

Poista kaikki *(valikko 1.5)*

Tämän valikon avulla voit poistaa kaikki tietyn puhelutyypin tiedot.

1. Valitse poistettavat puhelutyypit painamalla [ ].
2. Paina <**Poista**>.
3. Vahvista poisto painamalla <**Kyllä**>.

Puhelukestot *(valikko 1.6)*

Tässä valikossa näkyvät soitettujen ja vastattujen puheluiden kestot. Palveluntarjoajan laskuttama aika vaihtelee.

- **Viime puhelun kesto**: tarkista edellisen puhelun pituus.
- **Soitetut puhelut yhteensä**: tarkista soitettujen puhelujen yhteenlaskettu kesto.
- **Vastatut puhelut yhteensä**: tarkista vastattujen puhelujen yhteenlaskettu kesto.

Puhelulaskurit voi nollata painamalla <**Nollaa**>. Sinun on annettava puhelimen salasana.

Salasanan tehtaalla asetettu arvo on **00000000**. Voit vaihtaa tämän salasanan.
▶ s. 99

Puhelukustannukset *(valikko 1.7)*

Tämä verkko-ominaisuus näyttää puhelujen kustannukset. Tämä valikko on käytettävissä vain, jos SIM-korttisi tukee sitä. Huomaa, että ominaisuutta ei ole tarkoitettu laskutuskäyttöön.

- **Viime puhelun kustannus**: tarkista viimeksi soitetun puhelun hinta.
- **Kustannukset yhteensä**: tarkista kaikkien puheluiden yhteenlaskettu hinta. Jos kokonaishinta on enemmän kuin mitä **Aseta kustannusraja** -kohdassa on määritetty, laskuri täytyy nollata ennen kuin puhelimella voi soittaa.
- **Kustannusraja**: tarkista määritetty kustannusraja.

- **Nollaa laskurit**: nollaa kustannuslaskurit.
- **Aseta kustannusraja**: määritä puhelujen kustannusten enimmäisraja.
- **Yksikköhinta**: määritä laskutusyksikön hinta, jota käytetään puhelukustannuksia laskettaessa.

Puhelinmuistio *(valikko 2)*

Voit tallentaa puhelinnumerot SIM-korttiin ja puhelimen muistiin. SIM-kortin ja puhelimen fyysisesti erillisiä muisteja käytetään yhdessä yhtenä puhelinmuistiona.

Pääset tähän valikkoon painamalla perustilassa <**Valikko**> ja valitsemalla **Puhelinmuistio**.

Yhteystietoluettelo *(valikko 2.1)*

Tämän valikon avulla voit etsiä yhteystietoja puhelinmuistiosta.

☑ Voit siirtyä nopeasti tähän valikkoon painamalla <**Yht.tied.**> perustilassa.

Yhteystiedon etsiminen

1. Kirjoita etsittävän nimen alkukirjaimet.
2. Valitse yhteystieto luettelosta.
3. Siirry nimen kohdalle ja soita numeroon painamalla [ ] tai muokkaa yhteystietoja painamalla[ ].

Yhteystietojen etsiminen perustilassa

Voit etsiä yhteystietoja perustilassa antamalla kyseisen yhteystiedon nimen. Puhelin etsii yhteystiedoista nimiä, jotka alkavat painamiisi näppäimiin merkityillä kirjaimilla.

1. Paina perustilassa numeronäppäimiä, joihin on merkitty haluamasi kirjaimet.
2. Paina <**Valinnat**> ja valitse **Etsi merkkien perusteella**.

   Puhelin etsii puhelinmuistiosta sopivia yhteystietoja ja näyttää etsinnän tulokset.

Puhelinmuistion valinnat

Kun tarkastelet yhteystietoja, saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot painamalla <**Valinnat**>:

- **Muokkaa**: muokkaa yhteystietoa.
- **Lähetä viesti**: lähetä teksti- tai multimediaviesti valittuun numeroon tai multimedia- tai sähköpostiviesti valittuun osoitteeseen.
- **Kopioi paikkaan**: kopioi yhteystieto puhelimen muistiin tai SIM-korttiin.
- **Lähetä käyttäen**: lähetä yhteystieto tekstiviestissä, multimediaviestissä, sähköpostitse tai Bluetooth-yhteyden kautta.
- **Poista**: poista valittu yhteystieto.

Lisää uusi yhteystieto *(valikko 2.2)*

Tässä valikossa voit lisätä puhelinmuistioon uusia yhteystietoja.

Yhteystietojen tallentaminen puhelimen muistiin

1. Valitse **Puhelin**.
2. Muuta asetuksia tai kirjoita yhteystiedon tiedot.
   - **Etunimi** / **Sukunimi**: anna nimi.
   - **Matkapuhelin** / **Koti** / **Toimisto** / **Faksi** / **Muu**: lisää numero haluamaasi luokkaan.
   - **Sähköposti**: anna sähköpostiosoite.
   - **Soittajan tunnus**: määritä kuva tai videoleike, joka ilmaisee, keneltä puhelu on tulossa.
   - **Soittoääni**: määritä soittoääni, jota käytetään, kun kyseinen henkilö soittaa sinulle.
   - **Ryhmä**: lisää numero soittajaryhmään.
   - **Nuotti**: lisää henkilöä koskeva muistio.
3. Tallenna yhteystieto painamalla <**Tallenna**>.

Yhteystietojen tallentaminen SIM-korttiin

1. Valitse **SIM-kortti**.
2. Kirjoita yhteystiedon tiedot.
   - **Nimi**: anna nimi.

- **Puhelinnumero**: lisää numero.
- **Sijainti**: määritä paikkanumero.

Henkilön yhteystiedot tulee olla tallennettuna puhelimen muistiin, jotta hänelle voidaan määrittää kuva- tai videotunnus, soittoääni tai soittajaryhmä.

3. Tallenna yhteystieto painamalla <**Tallenna**>.

Ryhmä *(valikko 2.3)*

Tämän valikon avulla voit järjestää yhteystiedot soittajaryhmiin.

Uuden soittajaryhmän luominen

1. Paina <**Valinnat**> ja valitse **Lisää**.
2. Kirjoita ryhmän nimi.
3. Valitse soittajatunnuksen rivi ja valitse kuva tai videoleike.
4. Valitse soittoäänen rivi ja valitse soittoääni.
5. Tallenna ryhmä painamalla <**Tallenna**>.

Jäsenien lisääminen soittajaryhmään

1. Valitse ryhmä.
2. Paina <**Lisää**>.
3. Valitse ryhmään lisättävät henkilöt painamalla [ ].
4. Paina <**Valitse**>.

Soittajaryhmien hallinta

Kun tarkastelet ryhmäluetteloa, saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot painamalla <**Valinnat**>:

- **Näytä**: näytä valitun ryhmän jäsenet.
- **Lisää**: lisää uusi ryhmä.
- **Muokkaa**: muuta ryhmän ominaisuuksia.
- **Lähetä viesti**: lähetä tekstiviesti, multimediaviesti tai sähköpostiviesti haluamillesi ryhmän jäsenille.
- **Poista**: poista valittu ryhmä tai kaikki ryhmät. Ryhmän jäseniä ei kuitenkaan poisteta puhelinmuistiosta.

Pikavalinta *(valikko 2.4)*

Tämän valikon avulla voit määrittää pikavalintanumeron (2–9) kahdeksalle useimmin tarvitsemallesi numerolle.

Pikavalintanumeroiden määrittäminen

1. Valitse jokin numero väliltä **2**–**9**. Näppäin **1** on varattu vastaajapalvelulle.
2. Valitse haluamasi yhteystieto yhteystietoluettelosta.
3. Jos yhteyshenkilöllä on useampi kuin yksi numero, valitse jokin numeroista.

Pikavalintanumeroiden hallinta

Kun pikavalintanäyttö on esillä, saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot painamalla <**Valinnat**>:

- **Lisää**: määritä numero vapaalle näppäimelle.
- **Näytä**: tarkista näppäimeen liitetty nimi ja numero.
- **Muuta**: määritä näppäimelle jokin toinen numero.
- **Poista**: poista näppäimen pikavalinta-asetukset.

Pikavalintanumeroihin soittaminen

Paina kyseistä näppäintä perustilassa jonkin aikaa.

Oma käyntikortti *(valikko 2.5)*

Tämän valikon avulla voi luoda käyntikortin ja lähettää sen muille.

Oman käyntikortin tallentaminen

Oman käyntikortin luominen tapahtuu samalla tavalla kuin puhelinnumeron tallentaminen puhelimen muistiin. ▶ s. 39

Käyntikorttivaihtoehdot

Kun olet tallentanut käyntikortin, saat käyttöön seuraavat vaihtoehdot painamalla <**Valinnat**>:

- **Muokkaa**: muokkaa käyntikorttia.
- **Lähetä käyttäen**: lähetä käyntikortti tekstiviestissä, multimediaviestissä, sähköpostitse tai Bluetooth-yhteyden kautta.
- **Vaihda yhteystietoja**: vaihda käyntikortteja toisen henkilön kanssa Bluetooth-yhteyden kautta.
- **Poista**: poista käyntikortti.

Oma numero *(valikko 2.6)*

Tämän ominaisuuden avulla voit tarkistaa omat puhelinnumerosi tai määrittää niille nimet. Tässä tehdyt muutokset eivät vaikuta SIM-kortin varsinaisiin tilaajanumeroihin.

Hallinta *(valikko 2.7)*

Tämän valikon avulla voit hallita puhelinmuistion yhteystietoja.

- **Tallennuspaikka**: valitse oletusmuisti, jonne yhteystiedot tallennetaan. Jos valitset **Kysy aina** -vaihtoehdon, tallennuspaikka täytyy määrittää aina numeron tallentamisen yhteydessä.
- **Kopioi kaikki**: kopioi kaikki SIM-korttiin tallennetut yhteystiedot puhelimen muistiin tai päinvastoin.
- **Poista kaikki**: poista kaikki yhteystiedot puhelimen muistista, SIM-kortista tai kummastakin.
- **Muistin tila**: tarkista puhelimen muistiin ja SIM-korttiin tallennettujen yhteystietojen lukumäärä.

Palvelunumero *(valikko 2.8)*

Tämän valikon avulla voit tarkastella palveluntarjoajan määrittämiä palvelunumeroita, kuten hätänumeroita ja numerotiedustelunumeroita. Tämä toiminto on käytettävissä vain, jos SIM-korttisi tukee kyseistä palvelua.

1. Siirry haluamasi numeron kohdalle ja paina <**Näytä**>.
2. Paina <**Soita**> tai [ ].

Sovellukset *(valikko 3)*

Tämän valikon avulla voit toistaa musiikkitiedostoja tai pelata Java-pelejä. Voit myös käyttää myös muita hyödyllisiä toimintoja, kuten puhemuistiota, herätyskelloa, laskinta, muunninta ja sekuntikelloa.

Pääset tähän valikkoon painamalla perustilassa <**Valikko**> ja valitsemalla **Sovellukset**.

MP3-soitin *(valikko 3.1)*

Tämän valikon avulla voit kuunnella musiikkia. Tallenna ensin musiikkitiedostot puhelimesi muistiin tai muistikorttiin.

Voit kuunnella korkealaatuista musiikkia käyttämällä lisävarusteina saatavia Bluetooth-stereokuulokkeita.

☑ Tavalliset kuulokkeet tai Bluetooth-monokuulokkeet eivät ole yhteensopivia musiikkisoittimen kanssa.

Musiikkitiedostojen lataaminen tai vastaanottaminen

Puhelimessa voi toistaa *.mp3-, *.aac-, *.m4a- ja *.wma-tiedostoja.

Voit tallentaa musiikkitiedostoja puhelimen muistiin seuraavilla tavoilla:

- ladata langattomasta verkosta ▸ s. 53
- ladata tietokoneesta Samsung PC Studio -ohjelman avulla ▸ Samsung PC Studion käyttöopas
- vastaanottaa aktiivisen Bluetooth-yhteyden kautta ▸ s. 96
- kopioida tiedostoja muistikorttiin ja asettaa kortin puhelimeen ▸ s. 25

Ladatut tai vastaanotetut tiedostot tallennetaan **Musiikki**-kansioon. ▸ s. 76

Toistoluettelon luominen

1. Paina musiikkisoitin-näytössä <**Valinnat**> ja valitse **Lisää musiikkia kohteesta** → **Puhelin** tai **Muistikortti**.
2. Valitse lisättävät tiedostot painamalla [*i*] ja paina sitten <**Valitse**>.
3. Palaa Musiikkisoitin-näyttöön painamalla <**Takaisin**>.

Musiikkitiedostojen toistaminen

1. Paina musiikkisoitin-näytössä <**Valinnat**> ja valitse **Toista**.
2. Jos haluat käyttää kuunteluun puhelimen kaiutinta, valitse **Puhelin**.

   Jos haluat kuunnella musiikkia Bluetooth-stereokuulokemikrofonin kautta, valitse **A/V -kuulokemikrofoni** ja aseta sitten puhelin etsimään kuulokkeet ja muodostamaan yhteys niihin.

Toiston aikana voit käyttää seuraavia näppäimiä:

Näppäin	Toiminto
i	Toiston keskeyttäminen tai jatkaminen.
Vasemmalle	Siirtyminen edelliseen tiedostoon. Siirtyminen tiedostossa taaksepäin (painettaessa jonkin aikaa), jos kyseessä on mp3-tiedosto.
Oikealle	Siirtyminen seuraavaan tiedostoon. Siirtyminen tiedostossa eteenpäin (painettaessa jonkin aikaa), jos kyseessä on mp3-tiedosto.
Ylös	Toistoluettelon avaaminen.
Alas	Toiston lopettaminen.
1	3D-äänen ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä.
2	Toistotilan animaation vaihtaminen.
3	Toistotilan vaihtaminen.
4	Taajuuskorjaimen tilan vaihto.
6	Sekoitustilan ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä.
▲/▼	Äänenvoimakkuuden säätö.

Musiikkisoittimen vaihtoehtojen käyttäminen

Saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot painamalla musiikkisoitin-näytössä <**Valinnat**>:

- **Toista** / **Tauko**: aloittaa tai keskeyttää toiston.
- **Siirrä Bluetooth-kuulokemikrofoniin** / **Siirrä puhelimeen**: toista äänet Bluetooth-stereokuulokemikrofonin tai puhelimen kaiuttimen kautta.

- **Avaa toistoluettelo**: avaa nykyisen albumin toistoluettelo tai albumiluettelo. Albumiluetteloon voi lisätä useita albumeita.
- **Aktivoi avain**: hanki uusi lisenssiavain, jos valitun DRM-tiedoston avain vanhenee.
- **Poista toistoluettelosta**: poista valittu tiedosto toistoluettelosta.
- **Asetukset**: muuta musiikkitiedostojen soittamisen oletusasetuksia.

  Toistotila: valitse toistotila.

  Sekoita: määritä musiikkisoitin toistamaan musiikkitiedostoja satunnaisessa järjestyksessä.

  Musiikkisoittimen ääni on ensisijainen: määritä musiikkisoitin jatkamaan toistoa, vaikka siirryt soitintilasta pois.

  Taajuuskorjain: valitse taajuuskorjaimen asetukset.

  3D-ääni: ota 3D-ääni käyttöön tai poista se käytöstä.

  Visualisointi: vaihda toistoanimaatiota.

  Äänenvoimakkuus: säädä äänenvoimakkuutta.
- **Yksityiskohdat**: tarkastele tiedoston ominaisuuksia.
- **Avainten hallinta**: hallitse hankkimiasi lisenssiavaimia.

Toistoluettelon käyttäminen

Paina musiikkisoitin-näytössä [Ylös].

Painamalla <**Valinnat**> saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot:

- **Toista**: toista valittu tiedosto puhelimen kaiuttimen tai Bluetooth-stereokuulokemikrofonin kautta.
- **Lisää musiikkia kohteesta**: lisää tiedostoja toistoluetteloon.
- **Siirrä paikkaan**: siirrä tiedosto toiseen albumiin.
- **Kopioi paikkaan**: kopioi tiedosto toiseen albumiin.
- **Siirrä kappaletta toistoluettelossa**: siirrä valittu tiedosto haluamaasi toistoluettelon kohtaan.

- **Aktivoi avain**: hanki uusi lisenssiavain, jos valitun DRM-tiedoston avain vanhenee.
- **Poista**: poista valittu tiedosto tai kaikki tiedostot toistoluettelosta.
- **Yksityiskohdat**: tarkastele tiedoston ominaisuuksia.
- **Avainten hallinta**: hallitse hankkimiasi lisenssiavaimia.

Puhemuistio *(valikko 3.2)*

Tämän valikon avulla voit äänittää puhemuistioita. Puhemuistio voi olla enintään yhden tunnin pituinen.

Puhemuistion tallentaminen

1. Aloita tallentaminen painamalla [*i*].
2. Puhu mikrofoniin.

   Voit keskeyttää äänityksen tai jatkaa sitä painamalla [*i*].
3. Lopeta äänitys painamalla <**Pysäytä**> tai [Alas]. Puhemuistio tallentuu automaattisesti.
4. Voit kuunnella puhemuistiota painamalla [*i*] tai tallentaa uuden painamalla [Ylös].

Puhemuistion toistaminen

1. Paina Puhemuistio-näytössä <**Valinnat**> ja valitse **Siirry puhemuistioihin**.
2. Valitse puhemuistio.

Toiston aikana voit käyttää seuraavia näppäimiä:

Näppäin	Toiminto
i	Toiston keskeyttäminen tai jatkaminen.
Vasemmalle	Paluu edelliseen muistioon. Siirtyminen muistiossa taaksepäin (painettaessa jonkin aikaa).
Oikealle	Siirtyminen seuraavaan muistioon. Siirtyminen muistiossa eteenpäin (painettaessa jonkin aikaa).
▲/▼	Äänenvoimakkuuden säätö.
Alas	Toiston lopettaminen.

Tallennustilan vaihtaminen

Voit muuttaa puhemuistion tallennustilaa. Tämä asetus määrittää, kuinka pitkiä puhemuistiot voivat olla. Paina ennen tallennuksen aloittamista <**Valinnat**> ja valitse **Asetukset** → tallennustila:

- **Multimediaviestiin sopiva**: voit äänittää multimediaviestiin lisättävän puhemuistion.
- **Sähköpostiviestiin sopiva**: voit äänittää sähköpostiviestiin lisättävän puhemuistion.
- **Enintään 1 tunti**: voit äänittää enintään yhden tunnin pituisen puhemuistion.

Kuvankäsittelyohjelma *(valikko 3.3)*

Tämän valikon avulla voi muokata valokuvia eri työkalujen avulla.

Tehosteen lisääminen

1. Paina <**Valinnat**> ja valitse **Uusi kuva** → **Avaa** tai **Ota valokuva**.
2. Valitse valokuva tai ota uusi valokuva.
3. Paina <**Valinnat**> ja valitse **Tehosteet** → tehostevaihtoehto.
4. Paina <**Valmis**>.
5. Paina <**Valinnat**> ja valitse **Tallenna nimellä**.
6. Anna tiedostolle uusi nimi ja paina <**OK**>.

Muuntaminen

1. Valitse valokuva tai ota uusi valokuva.
2. Paina <**Valinnat**> ja valitse **Muunna** → jokin seuraavista:
   - **Muuta kokoa**: muuta valokuvan kokoa.
   - **Kierrä**: kierrä kuvaa 90 astetta.
   - **Käännä**: käännä valokuva itsensä peilikuvaksi.
3. Paina <**Valmis**>.
4. Paina <**Valinnat**> ja valitse **Tallenna nimellä**.
5. Anna tiedostolle uusi nimi ja paina <**OK**>.

Rajaaminen

1. Valitse valokuva tai ota uusi valokuva.
2. Paina <**Valinnat**> ja valitse **Rajaa**.

3. Siirrä rajauskehys haluamaasi kuvan kohtaan.

   Paina <**Valinnat**> ja muuta kehyksen kokoa valitsemalla **Muuta kokoa**.
4. Paina <**Valinnat**> ja valitse **Suoritettu**.
5. Paina <**Valinnat**> ja valitse **Tallenna nimellä**.
6. Anna tiedostolle uusi nimi ja paina <**OK**>.

Kohteiden lisääminen kuviin

Kuviin voi lisätä kehyksiä, toisia kuvia tai tekstiä.

1. Valitse valokuva tai ota uusi valokuva.
2. Paina <**Valinnat**> ja valitse **Lisää** → kohde.
3. Valitse lisättävä kohde tai kirjoita kuvaan lisättävä teksti ja paina <**OK**>.
4. Määritä lisätyn kohteen paikka kuvassa.
5. Paina <**Valmis**>, tai paina <**Valinnat**> ja valitse **Suoritettu**.
6. Paina <**Valinnat**> ja valitse **Tallenna nimellä**.
7. Anna tiedostolle uusi nimi ja paina <**OK**>.

Leimasinefektin lisääminen

Tämän kuvankäsittelytyökalun avulla voit kopioida jonkin kuvan kohteen ja liittää sen toiseen kuvaan. Voit esimerkiksi luoda digitaalisen postikortin ottamalla kuvan käsinkirjoitetusta tekstistä ja liittämällä sen johonkin kuvaan.

1. Valitse valokuva tai ota uusi valokuva.
2. Paina <**Valinnat**> ja valitse **Sulauta leima**. Taustalla oleva valokuva näkyy -kuvakkeen vieressä.
3. Paina <**Valinnat**> ja valitse **Lisää kuva**.
4. Lisää kuva ottamalla uusi kuva tai valitsemalla aiemmin otettu kuva. Lisätty valokuva näkyy -kuvakkeen vieressä. Lisätystä kuvasta tulee "leima".
5. Paina <**Valinnat**> ja valitse **Sulauta**. Leimakuvan ääriviivat lisätään taustalla olevaan valokuvaan.
6. Painamalla <**Valinnat**> saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot:
   - **Muuta kokoa**: muuta leiman kokoa.
   - **Siirrä**: siirrä leiman paikkaa.
   - **Kierrä**: kierrä leimaa.
   - **Leiman väri**: muuta leiman väriä.

- **Varjostus päällä**: lisää leimaan varjostus.

7. Paina lopuksi <**Valinnat**> ja valitse **Suoritettu**.
8. Paina <**Valinnat**> ja valitse **Tallenna nimellä**.
9. Anna tiedostolle uusi nimi ja paina <**OK**>.

Java-maailma *(valikko 3.4)*

Tämän valikon avulla voit käyttää puhelimen Java-pelejä ja ladattuja Java-sovelluksia.

Puhelimen pelin käynnistäminen

1. Valitse **Omat pelit** → peli.
2. Paina tarvittaessa [*i*].

Java-sovellusten toiminnot

Sovellusluettelossa saat käyttöösi seuraavat toiminnot painamalla <**Valinnat**>:

- **Käynnistä**: käynnistä valittu sovellus.
- **Siirrä paikkaan**: siirrä sovellus toiseen kansioon.
- **Poista**: poista valittu sovellus tai kaikki sovellukset (puhelimen tehdasasetuksiin sisältyviä pelejä ei voi poistaa).
- **Suojaus**: lukitse sovellus, jolloin sitä ei voi poistaa, tai vapauta lukitus.
- **Yksityiskohdat**: tarkastele sovelluksen ominaisuuksia.
- **Luvat**: määritä maksullisten palvelujen, kuten verkkoyhteyksien ja tekstiviestien, lupa-asetukset.
- **Päivitys**: päivitä sovellus uusimpaan versioon.
- **Lähetä tiedot tekstiviestissä**: lähetä tekstiviestissä URL-osoite, jossa sovellus on.
- **Muistin tila**: tarkastele sovellusten muistitietoja.
- **Asetukset**: valitse verkkoyhteyttä tarvitsevien sovellusten yhteysprofiili. Voit myös luoda profiilin tai muokata sitä. ▶ s. 101

Maailmankello *(valikko 3.5)*

Tämän valikon avulla voi asettaa paikallisen aikavyöhykkeen ja katsoa, mitä kello on muualla maailmassa.

Maailmanajan tarkastelu

1. Valitse kartalta haluamasi kaupunki selaamalla [Vasemmalle] tai [Oikealle]. Kun aikajana liikkuu, näytössä näkyy kunkin vyöhykkeen kellonaika ja päivämäärä.
2. Määritä valitun kaupungin aikavyöhyke puhelimessa käytettäväksi aikavyöhykkeeksi painamalla [i].

Kesäajan asettaminen

1. Paina maailmankartalla <**Valinnat**> ja valitse **Aseta kesäaika**.
2. Valitse haluamasi aikavyöhykkeet painamalla [i].
3. Paina <**Tallenna**>.

Hälytys *(valikko 3.6)*

Tämän valikon avulla voit asettaa hälytyksiä. Normaali hälytystapa vastaa puheluiden hälytystyyppien asetuksia. Ääniasetukset eivät vaikuta herätyskellon hälytykseen.

Hälytyksen asettaminen

1. Valitse hälytystyyppi.
2. Määritä hälytysasetukset:
   - **Hälytys**: ota hälytys käyttöön.
   - **Hälytysaika**: aseta hälytysaika.
   - **AP / IP**: valitse **AP** tai **IP**, jos käytössä on 12-tuntinen aikamuoto.
   - **Uusinta**: valitse hälytyksen mahdollinen toisto.
   - **Hälytysääni**: valitse hälytysääni.
3. Paina <**Tallenna**>.

Hälytysäänen hiljentäminen

- Jos kyseessä on muu kuin aamuherätys, lopeta hälytys painamalla mitä tahansa näppäintä.
- Jos kyseessä on aamuherätys, paina <**Vahvista**> tai [i].
  Jos painat jotain muuta näppäintä kuin <**Vahvista**> tai [i], herätyshälytys soi uudelleen viiden minuutin kuluttua. Voit tehdä tämän enintään viisi kertaa.

Hälytyksen poistaminen käytöstä

1. Valitse hälytys, jonka haluat poistaa käytöstä.
2. Valitse **Pois päältä Hälytys**-rivillä.
3. Paina <**Tallenna**>.

Hälytysten asettaminen soimaan, vaikka puhelin on pois päältä

Valitse Hälytys-näytöstä **Automaattinen virta** → **Päällä**.

Jos puhelin on pois päältä, kun hälytyksen on määrä soida, puhelin kytkeytyy päälle ja soittaa hälytysäänen.

Laskin *(valikko 3.7)*

Tämän valikon avulla voit tehdä peruslaskutoimintoja, kuten yhteenlasku-, vähennys-, kerto- ja jakolaskuja.

1. Anna ensimmäinen numero.
   - Desimaalierottimen tai sulkumerkin voi lisätä painamalla <**.()**>.
   - Kohdistinta voi siirtää painamalla [*] tai [#].
2. Siirry haluamasi laskutoiminnon kohdalle selausnäppäimillä.
3. Anna toinen luku.
4. Näytä tulos painamalla [ ].
5. Voit jatkaa laskutoimitusta tarvittaessa toistamalla vaiheita 2 - 4.

Muunnin *(valikko 3.8)*

Tämän valikon avulla voi tehdä esimerkiksi valuutan tai lämpötilan muuntotoimituksia.

1. Valitse muunnin.
2. Valitse alkuperäinen yksikkö painamalla [Vasemmalle] tai [Oikealle] ja paina sitten [Alas].
3. Anna muunnettava arvo ja paina [Alas].
   - Desimaalierottimen voi lisätä painamalla [*].
   - Lämpötilan voi muuttaa plusasteiksi (+) tai miinusasteiksi (-) painamalla [#].
4. Valitse muunnettava yksikkö painamalla [Vasemmalle] tai [Oikealle].

   Näyttöön tulee antamaasi arvoa vastaava arvo.

☑ Valuuttamuuntimen kurssit voi tarkistaa ja määrittää painamalla <**Näytä k.**>.

Ajastin *(valikko 3.9)*

Tämän valikon avulla voi asettaa ajan, jota puhelin alkaa laskea. Puhelin hälyttää, kun määritetty aika on kulunut.

Ajastimen käynnistys

1. Paina <**Aseta**>.
2. Anna laskettava aika ja paina <**OK**>.
3. Aloita laskenta painamalla [ ].

Ajastimen pysäytys

- Paina mitä tahansa näppäintä, kun ajastin hälyttää.
- Ajastimen voi pysäyttää ennen hälytystä painamalla [ ] Ajastin-näytössä.

Sekuntikello *(valikko 3.10)*

Tämän valikon avulla voit mitata kulunutta aikaa. Aika voi olla enintään 10 tuntia.

1. Käynnistä sekuntikello painamalla [ ].
2. Ota väliaika painamalla [ ]. Voit ottaa enintään neljä väliaikaa.

Avainten hallinta *(valikko 3.11)*

Tämän valikon avulla voi hallita lisenssiavaimia, jotka on hankittu DRM-järjestelmällä lukitun mediasisällön avaamiseen.

Painamalla <**Valinnat**> saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot:

- **Näytä** / **Toista**: avaa mediasisältö.
- **Poista**: poista valittu lisennsiavain tai kaikki lisenssiavaimet.
- **Siirry Omiin viesteihin**: siirry viestiin, joka sisältää mediasisällön.
- **Siirry omaan kohteeseen**: siirry vastaavaan tiedostokansioon.
- **Yksityiskohdat**: tarkastele lisenssiavaimen ominaisuuksia.

Muistio *(valikko 3.12)*

Tämän valikon avulla voit tehdä ja ylläpitää muistioita tärkeistä asioista.

Uuden muistion luominen

1. Paina <**Valinnat**> ja valitse **Luo**.
2. Syötä muistion teksti ja paina [ ].

Muistion tarkasteleminen

Valitse tarkasteltava muistio.

Kun tarkastelet muistion tietoja, voit valita jonkin seuraavista toiminnoista painamalla <**Valinnat**>:

- **Muokkaa**: muuta muistion tekstiä.
- **Lähetä käyttäen**: lähetä valittu muistio tekstiviestissä, multimediaviestissä, sähköpostitse tai Bluetooth-yhteyden kautta.
- **Poista**: poista muistio.
- **Muistin tila**: tarkista, kuinka monta muistiota olet luonut.

SIM AT *(valikko 3.13)*

Tämä valikko on käytettävissä vain, jos käytössä on SIM AT -kortti, joka tukee SIM Application Tool kit -valikkoja ja tarjoaa lisäpalveluja, kuten uutisia, sääennusteita, urheilutuloksia, viihdettä ja paikannuspalveluja. Käytettävissä olevat palvelut voivat vaihdella palveluntarjoajan mukaan. Lisätietoja saat SIM-kortin ohjeista tai palveluntarjoajalta.

Selain *(valikko 4)*

Puhelimen WAP (Wireless Application Protocol) -selaimella voi käyttää langatonta Internetiä. Langattoman verkkoyhteyden avulla voit saada ajanmukaista tietoa ja erilaista mediasisältöä, kuten pelejä, taustakuvia, soittoääniä ja musiikkitiedostoja.

Pääset tähän valikkoon painamalla perustilassa <**Valikko**> ja valitsemalla **Selain**.

Koti *(valikko 4.1)*

Tämän valikon avulla voit muodostaa yhteyden verkkoon ja ladata langatonta WWW-palvelua tarjoavan palveluntarjoajan kotisivun. Voit myös painaa perustilassa [*i*].

Verkkosivujen selaaminen

Jos haluat	Paina
selata selaimen kohteita	[Ylös] tai [Alas].
valita selaimen kohteen	[*i*] tai <**Valinnat**> ja valitse **Siirry**.

Jos haluat	Paina
palata edelliselle sivulle	<**Takaisin**> tai <**Valinnat**> ja valitse **Siirry** → **Takaisin**.
siirtyä seuraavalle sivulle	<**Valinnat**> ja valitse **Siirry** → **Lähetä edelleen**.

Sivujen toimintojen käyttäminen

Saat millä tahansa verkkosivulla käyttöösi seuraavat vaihtoehdot painamalla <**Valinnat**>:

- **Siirry**: siirry linkin Web-sivulle.
- **Siirry kotisivulle**: palaa kotisivulle.
- **Ostettavat avaimet**: lähetä DRM-tiedostoon tarvittavan lisenssiavaimen ostopyyntö. Tämä vaihtoehto on käytettävissä vain silloin, kun Web-sivua selataan DRM-tiedoston sisältäneen viestin kautta.
- **Kirjoita URL-osoite**: kirjoita URL-osoite manuaalisesti.
- **Siirry**: siirry sivuhistorian sivuissa eteen- tai taaksepäin.
- **Lataa uudelleen**: lataa esillä oleva sivu uudelleen.
- **Suosikit**: lisää esillä oleva sivu suosikkeihin tai selaa suosikkisivuluetteloa.
- **Lähetä URL-osoite**: lähetä tekstiviestissä senhetkisen sivun URL-osoite.
- **SmartFit-näkymään** / **Työpöytänäkymään**: vaihda selaimen näkymää.
- **Tallenna**: tallenna valittu kuva tai sivu.
- **Sivun tiedot**: tarkastele sivun ominaisuuksia.
- **Selainasetukset**: muuta selaimen asetuksia.

  Välimuisti: muuta välimuistin asetuksia tai tyhjennä välimuisti. Välimuisti on tilapäinen muisti, johon viimeksi käytetyt verkkosivut tallentuvat.

  Evästeet: muuta evästeiden asetuksia tai poista evästeet. Evästeet ovat henkilökohtaisia tunnistetietoja, joita selain lähettää palvelimelle verkkosivujen käytön aikana.

Ensisijaiset valinnat: muuta selaimen näkymää ja ääniasetuksia.

Varmenteet: tarkastele varmenteiden tietoja.

Tietoja selaimesta: tarkastele selaimen versio- ja tekijänoikeustietoja.

Selaimen käytön lopettaminen

Katkaise verkkoyhteys ja sulje selain painamalla [☎].

Kirjoita URL-osoite *(valikko 4.2)*

Tämän valikon avulla voit kirjoittaa URL-osoitteen ja käyttää osoitteessa sijaitsevaa verkkosivua.

URL-osoitteen voi lisätä suosikkeihin valitsemalla **Lisää suosikki**.

Suosikit *(valikko 4.3)*

Tämän valikon avulla voit tallentaa niiden verkkosivustojen URL-osoitteet, joihin haluat päästä nopeasti.

Suosikin lisääminen

1. Paina <**Lisää**>. Jos suosikkeihin on jo tallennettu sivuja, paina <**Valinnat**> ja valitse **Lisää suosikki**.
2. Anna kirjanmerkille otsikko ja paina [Alas].
3. Kirjoita URL-osoite ja paina <**Tallenna**>.

Siirtyminen suosikkisivulle

Suosikin valinta käynnistää selaimen automaattisesti ja tuo esiin kyseisen verkkosivun.

Suosikkien vaihtoehdot

Suosikkinäytössä saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot painamalla <**Valinnat**>:

- **Siirry**: siirry suosikkeihin tallennetulle verkkosivulle.
- **Siirry kotisivulle**: siirry kotisivuksi määritellylle Web-sivulle.
- **Kirjoita URL-osoite**: kirjoita URL-osoite manuaalisesti.
- **Muokkaa suosikkia**: muokkaa suosikkeihin tallennetun sivun URL-osoitetta ja nimeä.

- **Lisää suosikki**: lisää uusi sivu suosikkeihin.
- **Lähetä URL-osoite**: lähetä suosikin URL-osoite tekstiviestissä muille.
- **Poista**: poista valittu suosikki tai kaikki suosikit.

Tallennetut sivut *(valikko 4.4)*

Voit tarkastella online-tilassa tallentamiesi sivujen luetteloa.

Jos valitset jonkin sivulla olevan linkin, puhelin siirtyy online-tilaan, jotta sivu on käytettävissä.

Historia *(valikko 4.5)*

Voit tarkastella äskettäin selaamiesi sivujen luetteloa.

Voit siirtyä haluamallesi sivulle valitsemalla sen URL-osoitteen luettelosta.

Tyhjennä välimuisti *(valikko 4.6)*

Tämän valikon avulla voit tyhjentää välimuistin, johon WWW-sivut tallentuvat tilapäisesti.

Selainasetukset *(valikko 4.7)*

Tämän valikon avulla voi valita langattoman Internet-yhteyden käytössä tarvittavan yhteysprofiilin. Voit myös luoda profiilin tai muokata sitä. ▸ s. 101

Suoratoiston asetukset *(Valikko 4.8)*

Tämän valikon avulla voit valita yhteysprofiilin, jota tarvitaan palveluntarjoajasi suoratoistopalvelimen käytössä. Tämän valikon näkyminen vaihtelee palveluntarjoajien mukaan. Voit myös luoda profiilin tai muokata sitä. ▸ s. 102

Viestit *(valikko 5)*

Viestit-valikon avulla voit lähettää ja vastaanottaa tekstiviestejä, multimediaviestejä ja sähköpostiviestejä. Voit käyttää myös palveluviestejä ja tiedotteita.

Pääset tähän valikkoon painamalla perustilassa <**Valikko**> ja valitsemalla **Viestit**.

Luo viesti *(valikko 5.1)*

Tämän valikon avulla voit luoda ja lähettää viestejä.

Tekstiviesti *(valikko 5.1.1)*

Tekstiviestipalvelun (SMS) avulla voi lähettää tai vastaanottaa tekstiviestejä, joissa on yksinkertaisia kuvia, animaatioita ja melodioita.

Tekstiviestin luominen ja lähettäminen

1. Kirjoita viesti ja paina [*i*].

   ☑ • Tekstiviestin merkkien enimmäismäärä määräytyy palveluntarjoajan mukaan. Jos viesti on enimmäismerkkimäärää pitempi, puhelin jakaa sen osiin.
   • Voit käyttää useita vaihtoehtoja, kun painat <**Valinnat**>. ▶ seuraava osio

2. Anna vastaanottajan numero.

   Jos haluat lähettää viestin useammalle kuin yhdelle vastaanottajalle, täytä muutkin vastaanottajakentät.

3. Lähetä viesti painamalla [*i*].

Vaihtoehtojen käyttäminen tekstiviestin laadinnassa

Kun laadit viestiä, voit käyttää seuraavia vaihtoehtoja painamalla <**Valinnat**>:

- **Pelkkä lähetys**: pelkkä viestin lähetys.
- **Tallenna ja lähetä**: lähetä viesti ja tallenna se **Lähetetyt** -kansioon.
- **Esikatsele animoitura viestinä**: tarkastele viestiä 3D-tilassa. Puhelin näyttää viestin tekstin kolmiulotteisena. Tämä vaihtoehto on käytettävissä vain, jos viesti on enintään yhden sivun mittainen.
- **Lisää**: lisää malli, puhelinmuistion merkintä tai suosikki.
- **Lisää kuva** / **Lisää animaatio** / **Lisää soittoääni**: lisää yksinkertainen kuva, animaatio tai soittoääni.
- **Liitä**: liitä puhelinmuistion tieto käyntikorttina tai kalenteritieto datamuotoisena liitteenä.
- **Tallenna**: tallenna viesti johonkin toiseen viestikansioon.
- **Syöttökieli**: vaihda T9-tilassa käytettävä kieli.

- **Tekstin tyyli**: muuta tekstin määritteitä.
- **Syöttötapa**: vaihda tekstin syöttötapaa.

Multimediaviesti *(valikko 5.1.2)*

Multimediaviestipalvelun (MMS) avulla voit lähettää puhelimestasi toiseen puhelimeen tai sähköpostiin viestejä, joissa on tekstiä, kuvia, videota ja ääntä.

Multimediaviestin luominen ja lähettäminen

1. Valitse **Aihe**-rivi.

   ☑ Saat käyttöösi useita vaihtoehtoja painamalla <**Valinnat**> kussakin kentässä. ▶ seuraava osio

2. Kirjoita viestin aihe ja paina [*i*].
3. Valitse **Kuva ja video** -rivi.
4. Valitse **Lisää kuva** tai **Lisää video** ja lisää kuva tai videoleike.

   ☑
   - Viestin enimmäiskoko voi vaihdella palveluntarjoajan mukaan.
   - Tiedostotyyppi tai DRM (Digital Rights Management) -järjestelmä saattaa estää joidenkin tiedostojen välittämisen.

5. Valitse **Ääni**-rivi.
6. Valitse **Lisää ääni** ja lisää äänileike.
7. Valitse **Viesti**-rivi.
8. Kirjoita viesti ja paina [*i*].
9. Paina lopuksi <**Valinnat**> ja valitse **Lähetä**.
10. Anna puhelinnumero tai sähköpostiosoite.

    Jos haluat lähettää viestin useammalle kuin yhdelle vastaanottajalle, täytä muutkin vastaanottajakentät.

11. Lähetä viesti painamalla [*i*].

Vaihtoehtojen käyttäminen multimediaviestin laadinnassa

Kun laadit viestiä, voit käyttää seuraavia vaihtoehtoja painamalla <**Valinnat**>:

- **Lisää**: lisää viestin aihe tai viestin teksti.
- **Lisää kuva** / **Lisää video** / **Lisää ääni**: lisää kuva, videoleike tai äänileike.
- **Vaihda kuva** / **Vaihda video** / **Vaihda ääni**: korvaa lisätty tiedosto toisella.
- **Lisää muistikortti**: lisää tiedosto muistikortista (jos muistikortti on asetettu puhelimeen).

- **Muokkaa**: muokkaa viestin aihetta tai tekstiä.
- **Esikatselu**: tarkastele viestiä sellaisena kuin se näkyy vastaanottajan puhelimessa.
- **Näytä**: avaa valittu liite.
- **Lähetä**: lähetä viesti.
- **Tallenna**: tallenna viesti johonkin toiseen viestikansioon.
- **Lisää sivu**: lisää sivuja. Voit siirtyä kullekin sivulle painamalla [Vasemmalle] tai [Oikealle].
- **Poista sivu**: poista lisätty sivu.
- **Muokkaa sivua**: muuta sivun esilläoloaikaa tai siirrä sivua eteenpäin.
- **Liitä**: liitä viestiin puhelinmuistion kohde (käyntikorttina), kalenteritietoja (datamuotoisena liitteenä) tai asiakirjatiedosto, joka on tallennettu kansioon **Muut tiedostot**.
- **Poista aihe** / **Poista viesti** / **Poista mediatiedosto** / **Poista ääni** / **Poista**: poista lisätty kohde.

Sähköposti *(valikko 5.1.3)*

Voit luoda ja lähettää sähköpostiviestejä, jotka sisältävät tekstiä, ääntä ja kuvia.

Sähköpostiviestin luominen ja lähettäminen

1. Valitse **Aihe**-rivi.

   ☑ Saat käyttöösi useita vaihtoehtoja painamalla <**Valinnat**> kussakin kentässä. ▶ seuraava osio

2. Anna sähköpostiviestin aihe ja paina [*i*].
3. Valitse **Viesti**-rivi.
4. Syötä sähköpostiviestin teksti ja paina [*i*].
5. Valitse **Liitetiedosto**-rivi.
6. Lisää **Muut tiedostot** -kansioon tallennettuja media- tai asiakirjatiedostoja.

   ☑ Tiedostotyyppi tai DRM (Digital Rights Management) -järjestelmä saattaa estää joidenkin tiedostojen välittämisen.

7. Paina lopuksi <**Valinnat**> ja valitse **Lähetä**.

8. Anna sähköpostiosoite.

   Jos haluat lähettää sähköpostiviestin useammalle kuin yhdelle vastaanottajalle, täytä muutkin vastaanottajakentät.

9. Lähetä sähköpostiviesti painamalla [ ].

Vaihtoehtojen käyttäminen sähköpostin laadinnassa

Kun laadit sähköpostiviestiä, voit käyttää seuraavia vaihtoehtoja painamalla <**Valinnat**>:

- **Lisää**: lisää sähköpostin aihe tai teksti.
- **Muokkaa**: muokkaa aihetta tai tekstiä.
- **Lisää kuva** / **Lisää video** / **Lisää ääni** / **Lisää musiikkitiedosto**: lisää puhelimen muistiin tallennettuja mediatiedostoja.
- **Muut tiedostot**: lisää **Muut tiedostot** -kansioon tallennettuja asiakirjatiedostoja.
- **Muistikortti**: lisää tiedostoja muistikortista (jos muistikortti on asetettu puhelimeen).
- **Näytä** / **Toista**: avaa liitetiedosto.
- **Lähetä**: lähetä sähköposti.
- **Tallenna**: tallenna sähköpostiviesti johonkin toiseen viestikansioon.
- **Liitä**: liitä puhelinmuiston kohde käyntikorttina tai kalenteritieto datamuotoisena liitteenä.
- **Poista aihe** / **Poista viesti** / **Poista liite**: poista lisätty kohde.
- **Poista kaikki liitteet**: poista kaikki liitetiedostot.

Omat viestit *(valikko 5.2)*

Tämän valikon avulla voit tarkastella kaikkia vastaanottamiasi ja lähettämiäsi viestejä sekä viestejä, joiden lähetys on epäonnistunut.

Saapuneet *(valikko 5.2.1)*

Tässä kansiossa ovat kaikki vastaanottamasi viestit sähköpostiviestejä lukuun ottamatta.

Viestin tarkasteleminen

Viestiluettelossa saattaa näkyä seuraavia viestityyppiä ilmaisevia kuvakkeita:

- tekstiviesti
- multimediaviesti

- multimediaviestin ilmoitus (: noudetaan, : nouto epäonnistui)
- vastaaja
- palvelimen lähettämä WAP-palveluviesti
- asetusviesti, joka sisältää palveluntarjoajasi verkkoparametreja
- palveluntarjoajan lähettämä tiedote eli CB (Cell broadcast) -viesti
- lähettämäsi viestin toimitusraportti

- DRM (Digital RightsManagement) -järjestelmä voi estää verkkosisältöä sisältävien viestien edelleen lähettämisen.
- **!**-kuvake viestin kohdalla osoittaa, että viesti on tärkeä. Harmaa viestikuvake ilmaisee, viestin tärkeystaso on matala.

Viestivaihtoehtojen käyttäminen

Kun viesti on esillä, saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot painamalla <**Valinnat**>:

Tekstiviestit

- **Vastaa tekstiviestillä**: vastaa lähettäjälle tekstiviestillä.
- **Vastaa multimediaviestillä**: vastaa lähettäjälle multimediaviestillä.
- **Lähetä edelleen**: lähetä viesti edelleen.
- **Zoomausnäkymä**: pienennä kirjasinkokoa niin, että näet enemmän tekstiä kerralla.
- **Lue animoituna viestinä** / **Katsele muodossa**: näytä viesti 3D-muodossa tai palaa takaisin normaaliin näkymään. Tämä vaihtoehto on käytettävissä vain, jos viesti on enintään yhden sivun mittainen.
- **Poista**: poista viesti.
- **Siirrä puhelimeen** / **Siirrä SIM-kortille**: siirrä viesti SIM-kortista puhelimen muistiin tai päinvastoin.
- **Poimi osoite**: poimi viestistä URL-osoitteita, sähköpostiosoitteita tai puhelinnumeroja.
- **Kopioi media**: tallenna viestin mediasisältö puhelimen muistiin.
- **Lukitse** / **Avaa**: lukitse viesti, jolloin sitä ei voi poistaa, tai avaa lukitus. Voit suojata vain puhelimen muistiin tallennetut viestit.

- **Estä numero**: lisää lähettäjän numero estettyjen numeroiden luetteloon. Tällöin lähettäjän viestejä ei oteta vastaan.

Multimediaviestit

- **Nouda**: nouda multimediaviesti palvelimesta.
- **Vastaa tekstiviestillä**: vastaa lähettäjälle tekstiviestillä.
- **Vastaa multimediaviestillä**: vastaa lähettäjälle multimediaviestillä.
- **Lähetä edelleen**: lähetä viesti edelleen.
- **Poista**: poista viesti.
- **Poimi osoite**: poimi viestistä URL-osoitteita, sähköpostiosoitteita tai puhelinnumeroja.
- **Poimi media**: tallenna viestin mediasisältö puhelimen muistiin.
- **Lukitse** / **Avaa**: lukitse viesti, jolloin sitä ei voi poistaa, tai avaa lukitus.
- **Yksityiskohdat**: tarkastele viestin ominaisuuksia.

Asetusviestit

- **Asenna**: siirrä viestissä määritetyt asetukset puhelimeen.
- **Poista**: poista viesti.
- **Lukitse** / **Avaa**: lukitse viesti, jolloin sitä ei voi poistaa, tai avaa lukitus.

Palveluviestit

- **Siirry URL-osoitteeseen**: muodosta yhteys viestissä määritettyyn URL-osoitteeseen.
- **Poimi osoite**: poimi viestistä URL-osoitteita, sähköpostiosoitteita tai puhelinnumeroja.
- **Poista**: poista viesti.
- **Lukitse** / **Avaa**: lukitse viesti, jolloin sitä ei voi poistaa, tai avaa lukitus.

Tiedotteet

- **Tallenna**: tallenna viesti puhelimen muistiin.
- **Poimi osoite**: poimi viestistä URL osoitteita, sähköpostiosoitteita tai puhelinnumeroja.
- **Poista**: poista viesti.

Toimitusraportit

- **Poimi osoite**: poimi raportista URL osoitteita, sähköpostiosoitteita tai puhelinnumeroja.

- **Poista**: poista raportti.
- **Lukitse** / **Avaa**: lukitse raportti, jolloin sitä ei voi poistaa, tai avaa lukitus.

Luonnokset *(valikko 5.2.2)*

Tässä kansiossa ovat viestit, jotka olet tallentanut myöhemmin lähetettäviksi.

Kun valitset viestin, se aukeaa muokkaustilassa, jolloin sitä voi muokata ja sen voi lähettää.

Lähtevät *(valikko 5.2.3)*

Tässä kansiossa ovat viestit, joita puhelin yrittää lähettää tai joiden lähetys on epäonnistunut.

Seuraavat kuvakkeet ilmaisevat viestin tilaa:

- lähetetään
- lähetys epäonnistui

Kun viesti on esillä, saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot painamalla <**Valinnat**>:

- **Lähetä uudelleen**: koeta lähettää viesti uudelleen.
- **Lähetä edelleen**: lähetä viesti edelleen.
- **Zoomausnäkymä**: pienennä kirjasinkokoa niin, että näet enemmän tekstiä kerralla.
- **Poimi osoite**: poimi viestistä URL-osoitteita, sähköpostiosoitteita tai puhelinnumeroja.
- **Poista**: poista viesti.
- **Siirrä puhelimeen** / **Siirrä SIM-kortille**: siirrä viesti SIM-kortista puhelimen muistiin tai päinvastoin.
- **Lukitse** / **Avaa**: lukitse viesti, jolloin sitä ei voi poistaa, tai avaa lukitus.
- **Yksityiskohdat**: tarkastele viestin ominaisuuksia.

Lähetetyt *(valikko 5.2.4)*

Lähettämäsi viestit säilytetään tässä kansiossa.

Kun viesti on esillä, saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot painamalla <**Valinnat**>:

- **Lähetä edelleen**: lähetä viesti edelleen.
- **Zoomausnäkymä**: pienennä kirjasinkokoa niin, että näet enemmän tekstiä kerralla.

- **Poimi osoite**: poimi viestistä URL-osoitteita, sähköpostiosoitteita tai puhelinnumeroja.
- **Poista**: poista viesti.
- **Siirrä puhelimeen** / **Siirrä SIM-kortille**: siirrä viesti SIM-kortista puhelimen muistiin tai päinvastoin.
- **Lukitse** / **Avaa**: lukitse viesti, jolloin sitä ei voi poistaa, tai avaa lukitus.
- **Yksityiskohdat**: tarkastele viestin ominaisuuksia.

Saapuneet sähköpostiviestit

(valikko 5.2.5)

Tämä kansio sisältää vastaanottamasi sähköpostiviestit.

Sähköpostiviestin lukeminen

1. Valitse sähköpostitili.
2. Paina <**Kyllä**> kun näytössä lukee **Tarkista uudet sähköpostiviestit**. Puhelin tarkastaa sähköpostipalvelimen ja lataa uudet sähköpostiviestit.

Viestiluettelossa saattaa näkyä seuraavia sähköpostiviestin tilasta kertovia kuvakkeita:

- noudettu palvelimesta
- nouto käynnissä
- nouto epäonnistui

!-kuvake viestin kohdalla osoittaa, että viesti on tärkeä. Harmaa viestikuvake ilmaisee, että viesti ei ole kiireellinen.

3. Valitse sähköpostiviesti tai otsikko.
4. Paina [Vasemmalle] tai [Oikealle], jos haluat tarkastella sähköpostiviestin muita sivuja.
5. Siirry edelliseen tai seuraavaan sähköpostiviestiin painamalla [*] tai [#].

Sähköpostivaihtoehdot

Kun sähköpostiviesti tai viestin otsikko on esillä, saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot painamalla<**Valinnat**>:

- **Nouda**: nouda sähköpostiviesti sähköpostipalvelimesta.
- **Näytä** / **Toista**: avaa valittu liite.

- **Tallenna omiin tiedostoihin**: tallenna valittu liite puhelimen muistiin.
- **Vastaa lähettäjälle**: lähetä vastaus lähettäjälle.
- **Vastaa kaikkiin**: lähetä vastaus lähettäjälle tai lähettäjälle ja kaikille alkuperäisen viestin vastaanottajille.
- **Lähetä edelleen**: välitä sähköpostiviesti edelleen.
- **Poista**: poista sähköpostiviesti.
- **Lisää suodatusluetteloon**: lisää lähettäjän sähköpostiosoite suodatusluetteloon, jos haluat estää kyseisestä osoitteesta tulevat tai kyseistä aihetta käsittelevät sähköpostiviestit.
- **Poimi osoite**: poimi raportista URL-osoitteita, sähköpostiosoitteita tai puhelinnumeroita.
- **Poimi media**: tallenna sähköpostiviestin liitetiedostot puhelimen muistiin.
- **Lukitse** / **Avaa**: lukitse sähköpostiviesti, jolloin sitä ei voi poistaa, tai avaa lukitus.
- **Yksityiskohdat**: tarkastele sähköpostiviestin ominaisuuksia.

Omat kansiot *(valikko 5.2.6)*

Tämän valikon avulla voi luoda uusia kansioita ja järjestää viestejä kansioihin.

Kansion luominen

1. Paina <**Kyllä**>.
2. Anna kansion nimi ja paina <**OK**>.

Kansiovalinnat

Kun painat kansioluettelossa <**Valinnat**>, saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot:

- **Avaa**: avaa valittu kansio.
- **Luo kansio**: lisää uusi kansio.
- **Nimeä kansio uudelleen**: vaihda kansion nimi.
- **Poista**: poista valittu kansio.

Mallit *(valikko 5.3)*

Tämän valikon avulla voi tehdä ja käyttää usein tarvittavien viestien malleja.

Tekstimallit *(valikko 5.3.1)*

Voit luoda tekstimalleja usein käyttämistäsi lauseista, jolloin voit lisätä niitä tarvittaessa tekstiviesteihin.

Mallin luominen

1. Valitse tyhjä paikka.
2. Kirjoita viesti ja paina <**OK**>.

Mallivaihtoehtojen käyttäminen

Malliluettelossa saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot painamalla <**Valinnat**>:

- **Muokkaa**: muokkaa valittua mallia.
- **Lähetä viesti**: luo ja lähetä uusi viesti käyttämällä valittua mallia.
- **Poista**: poista valittu malli.
- **Lisää uusi**: lisää uusi malli.

Multimediaviestimallit *(valikko 5.3.2)*

Voit käyttää puhelimen oletusmultimediaviestimalleja tai itse tallentamiasi malleja luodessasi multimediaviestejä.

Malliluettelossa saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot painamalla <**Valinnat**>:

- **Näytä**: avaa valittu malli.
- **Muokkaa**: luo ja lähetä uusi viesti käyttämällä valittua mallia.
- **Lähetä viesti**: lähetä valittu malli.
- **Poista**: poista valittu malli tai kaikki mallit, paitsi puhelimen oletusmallit.

Poista kaikki *(valikko 5.4)*

Tämän valikon avulla voi poistaa kunkin viestikansion kaikki viestit kerralla.

1. Valitse tyhjennettävät kansiot painamalla [ ].

   Jos painat näppäintä kahdesti, näyttöön tulee luettelo viestityypeistä. Luettelosta voit valita ne, jotka haluat poistaa.
2. Paina <**Poista**>.
3. Valitse suojeltujen viestien poistamisen valintaruutu painamalla [ ] ja paina sitten <**Kyllä**>.
4. Vahvista poisto painamalla <**Kyllä**>.

Asetukset *(valikko 5.5)*

Tämän valikon avulla voit määrittää viestipalvelun asetukset.

Tekstiviesti *(valikko 5.5.1)*

Voit määrittää tekstiviestipalvelun asetukset.

- **Lähetysasetukset**: määritä tekstiviestien lähetysasetukset:

  Vastauspolku: salli vastaanottajien vastata oman viestipalvelimesi kautta.

Toimitusraportti: määritä verkko ilmoittamaan, kun viestit on toimitettu.

Merkistötuki: valitse merkistön koodaustapa. Jos valitset **Automaattinen**-vaihtoehdon, puhelin vaihtaa koodaustavan automaattisesti GSM-aakkosista Unicode-merkistöön, kun kirjoitat Unicode-merkin.

Unicode-koodauksen käyttö vähentää viestin enimmäismerkkimäärän noin puoleen. Jos tämä valikko ei näy, puhelin vaihtaa merkkien koodausta oletusarvon mukaan automaattisesti.

Yhteystavan valinta: voit valita verkon mukaan joko vaihtoehdon **GSM** tai **GPRS ensisijainen**.

- **Vastaanottoasetukset**: aktivoi 3D-tila vastaanotettujen viestien esittämistä varten. Puhelin näyttää viestin tekstin kolmiulotteisena. Tämä vaihtoehto on käytettävissä vain, jos viesti on enintään yhden sivun mittainen.
- **Estoluettelo**: tallenna numerot, joista et halua ottaa vastaan viestejä.
- **Nykyinen profiili**: tarkastele tai valitse tekstiviestiasetusten profiili.
- **Profiiliasetukset**: määritä kunkin profiilin asetukset.

  Viestikeskus: tallenna tai vaihda tekstiviestipalvelimen numero.

  Oletusvastaanottaja: anna oletusvastaanottaja. Oletusvastaanottaja liitetään automaattisesti vastaanottajaluetteloon.

  Oletustyyppi: määritä oletusviestityyppi. Verkko osaa muuntaa viestin valittuun muotoon.

  Oletuskelpoisuus: määritä, kuinka kauan viestit säilytetään tekstiviestipalvelimessa.

  Asetuksen nimi: kirjoita profiilin nimi.

Multimediaviesti *(valikko 5.5.2)*

Voit määrittää multimediaviestipalvelun asetukset.

- **Lähetysasetukset**: määritä multimediaviestien lähetysasetukset:

  Toimitusraportti: määritä verkko ilmoittamaan, kun viestit on toimitettu.

Piilota osoite: määritä, että osoitteesi ei näy vastaanottajan puhelimessa. Kaikki verkko-operaattorit eivät salli tätä asetusta.

Lukukuittaus: lähetä viestien mukana lukukuittauspyyntö.

Kiireellisyys: määritä viestiesi tärkeystaso.

Vanhentumispäivä: määritä, kuinka kauan viestit säilytetään multimediaviestipalvelimessa.

Toimitusaika: valitse viestien lähetyksessä käytettävä viive.

Lähtevän viestin koko: valitse kirjoitettavien viestien enimmäiskoko.

- **Noutoasetukset**: määritä multimediaviestien vastaanottoasetukset:

  Hylkää tuntemattomat lähettäjät: hylkää tuntemattomilta lähettäjiltä tulevat viestit.

  Salli mainokset: hyväksy mainosviestit.

  Salli tiedotteet: hyväksy tiedoteviestit.

  Salli raportti: määritä, että verkko ilmoittaa lähettäjälle, kun viesti on toimitettu sinulle.

  Vastaanotto kotiverkossa: määritä, vastaanottaako puhelin uudet viestit automaattisesti, kun olet kotiverkossa.

  Vastaanotto ulkomailla: määritä, vastaanottaako puhelin uudet viestit automaattisesti, kun olet vieraassa verkossa.

  Seuraavat vaihtoehdot ovat valittavissa koskien vastaanottoa kotiverkossa tai vieraassa verkossa:

  - **Manuaalinen**: puhelin näyttää ilmoitukset. **Nouda**-vaihtoehdon avulla voit ladata uudet viestit manuaalisesti.
  - **Automaattinen**: puhelin noutaa uudet viestit palvelimesta automaattisesti.
  - **Hylkää**: puhelin hylkää kaikki viestit.

- **Estoluettelo**: tallenna puhelinnumerot ja sähköpostiosoitteet, joista et halua ottaa vastaan viestejä.
- **Multimediaviestiprofiilit**: valitse multimediaviestin siirrossa käytettävä yhteysprofiili. Voit myös luoda profiilin tai muokata sitä. ▸ s. 101

Sähköposti *(valikko 5.5.3)*

Voit määrittää sähköpostiviestien oletusasetukset.

☑ Et voi muuttaa sähköpostiprofiilin tai -tilin asetuksia, kun viestiä lähetetään tai noudetaan.

- **Lähetysasetukset**: määritä sähköpostiviestien lähetysasetukset:

  Säilytä kopio: määritä, että puhelin jättää kopion sähköpostiviesteistä **Lähetetyt**-kansioon lähetyksen jälkeen.

  Toimituskuittaus: määritä verkko ilmoittamaan, kun sähköpostiviestit on toimitettu.

  Lukukuittaus: lähetä sähköpostiviestien mukana lukukuittauspyyntö.

  Vastausosoite: määritä, mihin sähköpostiosoitteeseen lukukuittaukset vastaanotetaan.

  Kiireellisyys: valitse sähköpostiviestin tärkeystaso.

  Liitä oma käyntikortti: liitä omat yhteystietosi sähköpostiviesteihin. Käyntikortti täytyy luoda ensin. ▸ s. 41

  Liitä allekirjoitus: liitä sähköpostiviesteihin nimesi, puhelinnumerosi, lyhyt muistio tai loppulause.

  Muokkaa nimeä: muuta allekirjoituksessa olevaa nimeä.

  Muokkaa numeroa: muuta allekirjoituksessa oleva puhelinnumeroa.

  Muokkaa huomautusta: muuta allekirjoituksessa olevaa loppulausetta.

- **Vastaanottoasetukset**: määritä sähköpostiviestien vastaanottoasetukset.

  Tarkistusväli: määritä, kuinka usein puhelin tarkistaa, onko palvelimessa saapuvia viestejä. Jos valitset **Älä ilmoita**, voit vastaanottaa sähköpostiviestit manuaalisesti käyttämällä toimintoa **Tarkista uusi sähköposti**.

  Lukukuittaus: määritä, lähettääkö puhelin lukuvahvistuksen vastaanotetuista sähköpostiviesteistä. Jos valitset **Vastausmuistutus**, lukukuittausta pyydetään.

Hylkää, jos suurempi kuin: määritä saapuvien sähköpostiviestien enimmäiskoko. Puhelin hylkää viestit, joiden koko on määritettyä suurempi.

Lataustapa: määritä, lataako puhelin vain sähköpostiviestien otsikot vai sekä otsikot että tekstin.

Jätä kopio viestistä palvelimelle: jätä sähköpostipalvelimelle kopio viesteistä niiden noutamisen jälkeen.

Lataa sähköposti, viimeisin ensin: määritä, että puhelin lataa viimeisimmät sähköpostit ensin.

- **Estoluettelo**: määritä torjuttavien viestien sähköpostiosoitteet tai aiheet.
- **Sähköpostitili**: määritä sähköpostitili ja valitse käytettävä tili.

  Nykyinen tili: tarkastele nykyistä tiliä tai valitse käytettävä tili.

  Tilin asetukset: määritä enintään viisi sähköpostitiliä eri sähköpostipalvelimia varten. Määritä kussakin tilissä käytettävät vaihtoehdot:

  - **Tilin nimi**: kirjoita valitun tilin nimi.
  - **Käyttäjän nimi**: anna käyttäjätunnus.
  - **Sähköpostiosoite**: anna sähköpostiosoitteesi.
  - **SMTP-palvelin**: anna sähköpostin lähetyksessä käytettävän palvelimen IP-osoite tai isäntänimi.
  - **SMTP-portti**: anna SMTP-portin numero.
  - **Yhdistä POP3-palvelimeen ensin** / **Yhdistä IMAP4-palvelimeen ensin**: muodosta viestejä lähetettäessä yhteys POP3-palvelimeen tai IMAP-palvelimeen ennen kuin muodostat yhteyden SMTP-palvelimeen.
  - **Protokollan tyyppi**: valitse saapuvien sähköpostiviestien palvelimen protokolla. Muut asetukset riippuvat protokollan tyypistä.

  *Kun protokollan tyyppi on **POP3**:*

  - **POP3-palvelin**: anna sähköpostin vastaanotossa käytettävän palvelimen IP-osoite tai isäntänimi.
  - **POP3-portti**: anna POP3-portin numero.
  - **Käyttäjätunnus**: kirjoita POP3-käyttäjätunnus.

- **Salasana**: anna POP3-salasana.
- **Käyttäjän SMTP-todennus**: ota käyttöön SMTP-todennus, joka edellyttää, että käyttäjän on kirjauduttava sisään ennen viestien lähettämistä.
- **Sama kuin POP3**: valitse, haluatko SMTP-palvelimelle samat parametrit kuin POP3-palvelimelle.
- **SMTP-käyttäjätunnus**: kirjoita SMTP-käyttäjätunnus.
- **SMTP-salasana**: kirjoita SMTP-salasana.
- **APOP-sisäänkirjaus**: muodosta yhteys palvelimeen APOP-sisäänkirjausmallin avulla.
- **Sähköpostin noutoraja (1 - 100)**: määritä palvelimesta noudettavien otsikkotietojen määrä.
- **Suojattu yhteys**: käytä sähköpostipalvelussa suojattua yhteyttä.

*Kun protokollan tyyppi on **IMAP4**:*

- **IMAP4-palvelin**: anna sähköpostin vastaanotossa käytettävän palvelimen IP-osoite tai isäntänimi.
- **IMAP4-portti**: anna IMAP4-portin numero.
- **Käyttäjätunnus**: kirjoita SMTP-käyttäjätunnus.
- **Salasana**: anna IMAP4-salasana.
- **Käyttäjän SMTP-todennus**: ota käyttöön SMTP-todennus, joka edellyttää, että käyttäjän on kirjauduttava sisään ennen viestien lähettämistä.
- **Sama kuin IMAP4**: valitse, haluatko SMTP-palvelimelle samat parametrit kuin IMAP4-palvelimelle.
- **SMTP-käyttäjätunnus**: kirjoita SMTP-käyttäjätunnus.
- **SMTP-salasana**: kirjoita SMTP-salasana.
- **Sisällytä liitteet**: valitsemalla tämän vaihtoehdon voit vastaanottaa sähköpostiviestien mukana tulevat liitteet.

- **Sähköpostin noutoraja (1 - 100)**: määritä palvelimesta noudettavien otsikkotietojen määrä.
- **Suojattu yhteys**: käytä sähköpostipalvelussa suojattua yhteyttä.

- **Sähköpostiprofiili**: valitse sähköpostipalvelussa käytettävä yhteysprofiili. Voit myös luoda profiilin tai muokata sitä. ▸ s. 101

Palveluviesti *(valikko 5.5.4)*

Voit muuttaa asetukset, joita käytetään vastaanotettaessa palveluviestejä langattomasta WWW-palvelimesta.

- **Vastaanota**: määritä, miten puhelin vastaanottaa palveluviestit. Jos valitset **Musta lista** -vaihtoehdon, puhelin ei ota vastaan viestejä listan osoitteista.
- **Musta lista**: hallitse estettyjä palvelinosoitteita.

Tiedotteet *(valikko 5.5.5)*

Voit muuttaa tiedotteiden vastaanoton asetuksia.

- **Vastaanota**: määritä, ottaako puhelin vastaan tiedoteviestejä.
- **Kanavaluettelo**: valitse kanavat, joiden tiedotteita haluat vastaanottaa. Ota yhteys palveluntarjoajaan, jos haluat lisätietoja.
- **Kieli**: valitse tiedotteiden ensisijaiset kielet.

Muistin tila *(valikko 5.6)*

Tämän valikon avulla voi tarkastella kussakin kansiossa kulloinkin käytettävissä olevaa muistitilaa.

Tiedostonhallinta *(valikko 6)*

Tiedostonhallinta -valikon avulla voit käyttää puhelimen muistiin tai muistikortille tallennettuja kuvia, videoleikkeitä sekä musiikki- ja äänitiedostoja.

Pääset tähän valikkoon painamalla perustilassa <**Valikko**> ja valitsemalla **Tiedostonhallinta**.

DRM-vinkkejä (Digital Rights Management)

DRM (Digital Rights Management) -järjestelmän johdosta joidenkin Internetistä lataamiesi tai multimediaviestipalvelun kautta vastaanottamiesi mediakohteiden käyttö saattaa edellyttää lisenssiavainta.

Saat avaimen verkkosivustosta, joka omistaa oikeudet sisältöön. Käytä **Aktivoi avain** -toimintoa.

Seuraavat kuvakkeet ilmaisevat kohteen tilaa:

- : kohde, jonka voi lähettää eteenpäin (lisenssi on voimassa).
- : kohde, jonka voi lähettää eteenpäin (lisenssi ei ole voimassa).
- : kohde, jota ei voi lähettää eteenpäin (lisenssi on voimassa).
- : kohde, jota ei voi lähettää eteenpäin (lisenssi ei ole voimassa).

Palveluntarjoajasi tukee vain sellaisia DRM-tiedostoja, joiden käyttöä rajoitetaan käyttökertojen perusteella tai ei lainkaan.

Kuvat *(valikko 6.1)*

Tässä valikossa näkyvät ottamasi valokuvat, viesteissä saadut tai tietokoneelta tuodut sekä muualta lataamasi kuvat.

Kuvan katseleminen

1. Valitse kuvakansio.
2. Valitse kuva.

Diaesityksen katseleminen

Kuvia voi katsella diaesityksenä, jossa valitun kansion kuvat esitetään peräjälkeen.

1. Valitse **Omat valokuvat**.
2. Paina <**Valinnat**> ja valitse **Diaesitys**.
3. Valitse kuvien vaihtumisväli.

   Diaesitys alkaa.
4. Voit pysäyttää diaesityksen painamalla <**Pysäytä**>.

Kuvavalinnat

Kuvaa tarkasteltaessa saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot painamalla <**Valinnat**>:

- **Luettelo**: palaa kuvaluetteloon.

- **Lähetä käyttäen**: lähetä tiedosto multimediaviestissä, sähköpostitse tai Bluetooth-yhteyden kautta.
- **Aseta**: aseta kuva päänäytön taustakuvaksi tai puhelinmuistion kohteen soittajatunnukseksi.
- **Muokkaa**: muokkaa kuvaa kuvankäsittelyohjelmalla (jos kuva on otettu puhelimen kameralla). ▸ s. 47
- **Aktivoi avain**: hanki uusi lisenssiavain, jos valitun DRM-tiedoston avain vanhenee.
- **Poista**: poista tiedosto.
- **Nimeä uudelleen**: vaihda tiedoston nimi.
- **Siirrä paikkaan**: siirrä tiedosto toiseen kansioon tai muistikorttiin.
- **Kopioi muistikortille**: kopioi tiedosto muistikorttiin.
- **Näkyy Bluetoothille**: jaa haluamasi tiedosto tai tiedostot muiden Bluetooth-laitteiden kanssa.
- **Lukitse** / **Avaa**: lukitse tiedosto, jolloin sitä ei voi poistaa, tai avaa lukitus.
- **Tulosta Bluetoothin kautta**: tulosta tiedosto kytkemällä puhelimen tulostimeen Bluetooth-yhteyden kautta. Kaikki tulostimet eivät ehkä ole yhteensopivia puhelimesi kanssa.
- **Yksityiskohdat**: tarkastele tiedoston ominaisuuksia.
- **Avainten hallinta**: hallitse hankkimiasi lisenssiavaimia.

Videot *(valikko 6.2)*

Tässä valikossa näkyvät tallennetut, ladatut, viesteissä vastaanotetut tai tietokoneesta tuodut videoleikkeet.

☑ Muilla laitteilla, kuten videokameroilla, kuvatut videoleikkeet eivät ehkä toistu oikein.

Videoleikkeen toistaminen

1. Valitse videokansio.
2. Valitse videoleike.

Toiston aikana voit käyttää seuraavia näppäimiä:

Näppäin	Toiminto
i	Toiston keskeyttäminen tai jatkaminen.
Vasemmalle	Siirtyminen edelliseen tiedostoon. Siirtyminen tiedostossa taaksepäin (painettaessa jonkin aikaa).
Oikealle	Siirtyminen seuraavaan tiedostoon. siirtyminen tiedostossa eteenpäin (kun näppäintä painetaan jonkin aikaa)
▲/▼	Äänenvoimakkuuden säätö.
Alas	Toiston lopettaminen.

Videovaihtoehtojen käyttäminen

Saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot painamalla toiston jälkeen <**Valinnat**>:

- **Luettelo**: palaa videoluetteloon.
- **Lähetä käyttäen**: lähetä tiedosto multimediaviestissä, sähköpostitse tai Bluetooth-yhteyden kautta.
- **Aseta**: jos videoleike on tallennettu 3GP-muodossa, voit määrittää sen päänäytön taustakuvaksi tai puhelinmuistioon tallennetun kohteen soittajatunnukseksi.
- **Aktivoi avain**: hanki uusi lisenssiavain, kun valitun DRM-tiedoston avain vanhenee.
- **Poista**: poista tiedosto.
- **Nimeä uudelleen**: vaihda tiedoston nimi.
- **Siirrä paikkaan**: siirrä tiedosto toiseen kansioon tai muistikorttiin.
- **Kopioi muistikortille**: kopioi tiedosto muistikorttiin.
- **Näkyy Bluetoothille**: jaa valittu tiedosto tai haluamasi tiedostot muiden Bluetooth-laitteiden kanssa.
- **Lukitse** / **Avaa**: lukitse tiedosto, jolloin sitä ei voi poistaa, tai avaa lukitus.

- **Yksityiskohdat**: tarkastele tiedoston ominaisuuksia.
- **Avainten hallinta**: hallitse hankkimiasi lisenssiavaimia.

Musiikki *(valikko 6.3)*

Tässä valikossa näkyy ladatut tai tietokoneesta tuodut musiikkitiedostot.

Valitse tiedosto. Musiikkisoitin käynnistyy. ▸ s. 43

☑ Jos soitat tiedoston suoraan tästä valikosta lisäämättä tiedostoa musiikkisoittimen toistoluetteloon, taustalla toistamista ei tueta.

Äänet *(valikko 6.4)*

Tässä valikossa näkyvät äänittämäsi puhemuistiot sekä lataamasi, viesteissä vastaanottamasi tai tietokoneelta tuomasi äänitiedostot.

Äänileikkeen toistaminen

1. Valitse äänikansio.
2. Valitse äänileike. Jos kyseessä on puhemuistio, katso kohtaa **Puhemuistio**. ▸ s. 46

Äänivalinnat

Ääntä toistettaessa voit käyttää seuraavia vaihtoehtoja painamalla <**Valinnat**>:

- **Luettelo**: palaa ääniluetteloon.
- **Lähetä käyttäen**: lähetä tiedosto multimediaviestissä, sähköpostitse tai Bluetooth-yhteyden kautta.
- **Aseta**: aseta tiedosto soittoääneksi tai puhelinmuistion kohteen soittoääneksi.
- **Aktivoi avain**: hanki uusi lisenssiavain, kun valitun DRM-tiedoston avain vanhenee.
- **Poista**: poista tiedosto.
- **Nimeä uudelleen**: vaihda tiedoston nimi.
- **Siirrä paikkaan**: siirrä tiedosto toiseen kansioon tai muistikorttiin.
- **Kopioi muistikortille**: kopioi tiedosto muistikorttiin.
- **Näkyy Bluetoothille**: jaa valittu tiedosto tai haluamasi tiedostot muiden Bluetooth-laitteiden kanssa.

- **Lukitse** / **Avaa**: lukitse tiedosto, jolloin sitä ei voi poistaa, tai avaa lukitus.
- **Yksityiskohdat**: tarkastele tiedoston ominaisuuksia.
- **Avainten hallinta**: hallitse hankkimiasi lisenssiavaimia.

Muut tiedostot *(valikko 6.5)*

Tämän valikon avulla voi tarkastella erilaisia puhelimen muistiin tallennettuja asiakirja- ja muita tiedostoja menettämättä niiden tietoja. Tuetut tiedostomuodot ovat: *.doc, *.xls, *.ppt, *.pdf ja *.txt.

Asiakirjan tarkasteleminen

Valitse tiedosto. Tiedoston katselu-ohjelma avaa asiakirjan.

☑
- Tiedoston koko tai tiedoston katselu-ohjelma muistikapasiteetti voivat estää tiedoston avaamisen oikein.
- Jos asiakirja sisältää kieliä, joita Tiedoston katselu-ohjelma ei tue, asiakirjan sisältö ei näy oikein.

Voit tarkastella asiakirjaa seuraavien näppäinten avulla:

Näppäin	Toiminto
Ylös/Alas/ Vasemmalle/ Oikealle	Sivun panorointi.
i	Asiakirjan sovittaminen sivukokoon.
▲/▼	Lähentäminen tai loitontaminen.
1	Etsii haluamaasi tekstiä asiakirjassa eteenpäin.
2	Paluu ensimmäiselle sivulle.
3	Etsii haluamaasi tekstiä asiakirjassa taaksepäin.
4	Paluu edelliselle sivulle.
5	Asiakirjan kiertäminen.
6	Siirtyminen seuraavalle sivulle.

Näppäin	Toiminto
8	Siirtyminen viimeiselle sivulle.
9	Senhetkisen sivun kartan näyttäminen tai piilottaminen.
#	Koko näyttö -tilan ja normaalitilan vuorottelu.

Asiakirjavalinnat

Asiakirjaa tarkasteltaessa saat käyttöön seuraavat vaihtoehdot painamalla <**Valinnat**> tai <>:

- **Koko näyttö** / **Normaali näyttö**: tarkastele asiakirjaa koko näytön suuruisena tai palaa Normaali näkymä -tilaan.
- **Näytä pienoiskuva** / **Piilota pienoiskuva**: näytä tai piilota senhetkisen sivun kartta.
- **Zoomaus**: lähennä tai loitonna.
- **Sovita**: sovita asiakirja sivukokoon, näytön leveyteen tai näytön korkeuteen.
- **Siirry**: siirry toiselle asiakirjan sivulle.
- **Hae sana**: etsi tekstiä asiakirjasta.
- **Kierrä**: kierrä asiakirjaa.
- **Näytön panorointi** / **Normaali panorointi**: vaihda panorointitila näytön tai määritetyn kuvapistemäärän mukaiseksi.
- **Sovita leveys**: vaihda näyttö Sovita leveys -tilaan. Teksti muunnetaan helpoksi luettavaksi tekstitiedostoksi (*.txt). Voit selata tekstimuotoista sivua [Ylös]- ja [Alas]-näppäimillä.
- **Piilota ohjain** / **Näytä ohjain**: näytä tai piilota tiedostojen katseluohjelman pikavalintojen työkalurivi.
- **Lähetä käyttäen**: lähetä tiedosto multimediaviestissä, sähköpostitse tai Bluetooth-yhteyden kautta.
- **Siirrä muistikortille**: siirrä tiedosto muistikorttiin.
- **Kopioi muistikortille**: kopioi tiedosto muistikorttiin.
- **Poista**: poista valittu tiedosto.

- **Nimeä uudelleen**: vaihda tiedoston nimi.
- **Näkyy Bluetoothille**: jaa haluamasi tiedosto tai tiedostot muiden Bluetooth-laitteiden kanssa.
- **Lukitse** / **Avaa**: lukitse tiedosto, jolloin sitä ei voi poistaa, tai avaa lukitus.
- **Yksityiskohdat**: tarkastele tiedoston ominaisuuksia.
- **Pikanäppäimet**: tarkastele Picsel File Viewerin pikanäppäinten toimintoja.

Muistikortti *(valikko 6.6)*

Tämän valikon avulla voit käyttää muistikortille tallennettuja tiedostoja. Tämä valikko näkyy vain, jos puhelimessa on muistikortti.

☑ Puhelin on määritetty käyttämään FAT16-alustettuja muistikortteja. Jos asetat puhelimeen FAT32-alustetun muistikortin, näyttöön tulee ilmoitus, että muistikortti täytyy alustaa uudelleen. Jos et alusta korttia, et voi käyttää sitä puhelimessa.

Muistin tila *(valikko 6.7)*

Tämän valikon avulla voi tarkastella puhelimeen tai muistikorttiin tallennettujen mediatiedostojen muistitietoja. Jos haluat tarkastella puhelimen muistiin tallennettujen tiedostojen tietoja, paina [Vasemmalle] tai [Oikealle], jolloin muistitiedot näkyvät joko tiedostojen koon tai lukumäärän mukaan järjestettyinä.

Kalenteri *(valikko 7)*

Kalenteri-valikon avulla voit ylläpitää aikatauluja.

Pääset tähän valikkoon painamalla perustilassa <**Valikko**> ja valitsemalla **Kalenteri**.

Päivän valitseminen kalenterista

Kun siirryt **Kalenteri**-valikkoon, senhetkinen päivämäärä näkyy kuukausinäkymässä harmaan kehyksen ympäröimänä.

- Siirry päivästä toiseen painamalla [Vasemmalle] tai [Oikealle].

- Siirry viikosta toiseen painamalla [Ylös] tai [Alas].
- Siirry kuukaudesta toiseen painamalla [▲/▼].

Merkinnän luominen

Voit tallentaa kalenteriin tapaamisia, vuosipäiviä ja tehtäviä. Kullekin päivälle voi tallentaa useita merkintöjä.

Tapaamisen tallentaminen

1. Valitse päivä kalenterista.
2. Paina <**Valinnat**> ja valitse **Luo** → **Kalenterimerkintä**.
3. Kirjoita tiedot tai muuta asetuksia:
   - **Aihe**: kirjoita tapaamiselle otsikko.
   - **Yksityiskohdat**: anna tapaamisen tiedot.
   - **Aloituspäivä** ja **Alkaa**: anna tapaamisen aloituspäivämäärä ja -aika.
   - **AP / IP**: valitse **AP** tai **IP**, jos käytössä on 12-tuntinen aikamuoto.
   - **Lopetuspäivä** ja **Loppuu**: anna tapaamisen loppumispäivä ja -aika.
   - **AP / IP**: valitse **AP** tai **IP**, jos käytössä on 12-tuntinen aikamuoto.
   - **Sijainti**: kirjoita tiedot tapahtuman paikasta.
   - **Hälytys**: aseta tapaamiselle hälytys.
   - **Ennen**: määritä, kuinka kauan ennen tapaamista puhelin hälyttää.
   - **Hälytysääni**: valitse hälytysääni.
   - **Uusinta**: määritä tapaaminen toistuvaksi ja valitse, kuinka usein se toistuu.
   - **Päättyy**: jos tapaaminen on toistuva, määritä päättymispäivä.
4. Tallenna tapaaminen painamalla <**Tallenna**>.

Vuosipäivän lisääminen

1. Valitse päivä kalenterista.
2. Paina <**Valinnat**> ja valitse **Luo** → **Vuosipäivä**.
3. Kirjoita tiedot tai muuta asetuksia:
   - **Tilaisuus**: anna vuosipäivän tiedot.
   - **Päivämäärä**: anna päivämäärä.
   - **Hälytys**: aseta vuosipäivälle hälytys.

- **Ennen**: määritä, kuinka kauan ennen vuosipäivää puhelin hälyttää.
- **Hälytysaika**: aseta hälytysaika.
- **AP / IP**: valitse **AP** tai **IP**, jos käytössä on 12-tuntinen aikamuoto.
- **Hälytysääni**: valitse hälytysääni.
- **Toista joka vuosi**: aseta puhelin muistuttamaan vuosipäivästä joka vuosi.

4. Tallenna vuosipäivä painamalla <**Tallenna**>.

Tehtävän lisääminen

1. Valitse päivä kalenterista.
2. Paina <**Valinnat**> ja valitse **Luo** → **Tehtävä**.
3. Kirjoita tiedot tai muuta asetuksia:
   - **Tehtävä**: määritä tehtävän tiedot.
   - **Aloituspäivä**: anna alkamispäivä.
   - **Määräpäivä**: anna määräpäivä.
   - **Valitse kiireellisyys**: valitse tehtävän tärkeystaso.
4. Tallenna tehtävä painamalla <**Tallenna**>.

Kalenterin tarkasteleminen

Jos olet luonut merkintöjä, kunkin päivän merkintöjen kuvakkeet ja merkintöjen lukumäärä näkyvät kalenterin alaosassa.

- Kalenterimerkintä
- Vuosipäivä
- Tehtävä

Merkinnän tarkasteleminen

1. Näytä päivän merkinnät valitsemalla päivä kalenterista.
2. Valitse merkintä, jos haluat tarkastella sen tietoja.
3. Siirry valitun päivän muihin tapahtumiin painamalla [Vasemmalle] tai [Oikealle].

Merkintää tarkasteltaessa saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot painamalla <**Valinnat**>:

- **Muokkaa**: muokkaa merkintää.
- **Luo**: lisää uusi merkintä.
- **Lähetä käyttäen**: lähetä tapahtuma tekstiviestissä, multimediaviestissä, sähköpostitse tai Bluetooth-yhteyden kautta.

- **Näkymä**: vaihda kalenterin näkymää. ▶ s. 82
- **Poista**: poista merkintä.
- **Muistin tila**: tarkastele kalenteriin tallennettujen merkintöjen muistitietoja.

Kalenterivaihtoehtojen käyttäminen

Voit käyttää kalenterissa seuraavia vaihtoehtoja painamalla <**Valinnat**>:

- **Näkymä**: vaihda kalenterin näkymää. ▶ seuraava osio
- **Luo**: lisää uusi merkintä.
- **Siirry**: valitse tämä päivä tai anna haluamasi päivämäärä.
- **Järjestyskriteeri**: lajittele merkinnät niiden tyyppien mukaan.
- **Poista**: poista kalenteriin tallennettuja merkintöjä käyttämällä eri poistovaihtoehtoja.

  ☑ Toistuvan merkinnän voi poistaa ainoastaan päivänäkymässä.

- **Ohitetut hälytystapahtumat**: tarkastele merkintöjä, joiden hälytys on jäänyt huomaamatta.
- **Muistin tila**: tarkastele kalenteriin tallennettujen merkintöjen muistitietoja.

Merkintöjen tarkasteleminen eri tiloissa

Voit muuttaa kalenterinäkymän päivä- tai viikkonäkymäksi. Paina <**Valinnat**> ja valitse **Näkymä** → jokin näkymä

Päivänäkymä

Voit tarkastella valitun päivän merkintöjä. Valitse merkintä, jonka tietoja haluat tarkastella.

Näkyvissä voi olla seuraavia merkinnän tilaa ilmaisevia kuvakkeita:

- Hälytys asetettu
- Toistuva merkintä
- Tehtävän kiireellisyys (punainen: korkea, sininen: normaali ja harmaa: matala)
- ☑ Suoritettu tehtävä

Viikkonäkymä

Voit tarkastella valitun viikon merkintöjä. Aikataulun ruutu ilmaisee, että se sisältää kalenterimerkinnän. Valitse haluamasi päivän ruutu.

Kamera *(valikko 8)*

Voit käyttää puhelimen kameramoduulia valokuvien ottamiseen ja videoiden kuvaamiseen.

Pääset tähän valikkoon painamalla perustilassa <**Valikko**> ja valitsemalla **Kamera**.

- Älä ota kuvia muista ihmisistä ilman heidän lupaansa.
- Älä ota kuvia paikoissa, joissa valokuvaaminen on kielletty.
- Älä ota kuvia paikoissa, joissa se voi häiritä toisten yksityisyyttä.

Valokuvan ottaminen

Voit ottaa valokuvia eri tiloissa. Kamera tallentaa valokuvat JPEG-muodossa.

Valokuvaan voi tulla varjoja, jos otat valokuvan suorassa auringonvalossa tai kirkkaissa olosuhteissa.

Valokuvan ottaminen

1. Ota kamera käyttöön **Kamera**-valikosta.
2. Tee haluamasi asetukset.
   - Voit käyttää kameran toimintoja painamalla <>. ▸ seuraava osio
   - Käytä näppäimistöä, jos haluat muuttaa kameran asetuksia tai vaihtaa kuvaustilaa. ▸ s. 85
3. Ota valokuva painamalla [*i*]. Valokuva tallentuu automaattisesti **Omat valokuvat** -kansioon.
4.

Jos haluat	**Paina**
muuttaa valokuva-asetuksia	<**Valinnat**>. ▸ s. 85
lähettää valokuvan multimediaviestissä	[*i*]. ▸ s. 58
poistaa valokuvan	[**C**] ja sitten <**Kyllä**>.
palata valokuvaustilaan	<**Esikats.**> tai <**Takaisin**>.

Kameravaihtoehtojen käyttäminen valokuvaustilassa

Saat seuraavat vaihtoehdot käyttöösi painamalla valokuvaustilassa <>:

- **Tallenna video**: siirry tallennustilaan.

- **Kuvaustila**: ota valokuva käyttämällä jotain seuraavista kuvaustiloista:

  Yksittäinen kuva: ota valokuva normaalitilassa. Voit valita, tallentaako kamera valokuvan automaattisesti.

  Sarjakuvaus: ota kuvasarja. Voit valita kameran ottamien kuvien määrän sekä kuvausnopeuden.

  Mosaiikkikuva: ota useita valokuvia ja tallenna ne yhteen kehykseen. Voit valita asettelun itse.
- **Tehosteet**: muuta värisävyä tai käytä erikoistehostetta.
- **Kehykset**: käytä koristekehystä.
- **Ajastin**: määritä, millaisella viiveellä kamera ottaa kuvan.
- **Siirry omiin valokuviin**: siirry **Omat valokuvat** -kansioon.
- **Kamera-asetukset**: muuta kuvan ottamisessa käytettäviä oletusasetuksia.

  Koko: valitse kuvan koko.

  Laatu: valitse kuvan laatu.

  Etsin: valitse esikatselunäyttö.

  Kohtausohjelmat: valitse käytetäänkö Yökuva-tilaa.

  Suljinääni: valitse ääni, joka kuuluu, kun otat valokuvan, [ ].

  Zoomauksen äänimerkki: ota zoomausääni käyttöön tai poista se käytöstä.

  Kirkkaussäädön äänimerkki: ota kirkkaussäädön ääni käyttöön tai poista se käytöstä.

  Valkotasapaino: säädä kuvan väritasapainoa. Voit muuttaa valokuvan sävyjä lämpimämmiksi tai viileämmiksi.

  ISO: muuta kameran herkkyyttä ohjaavaa ISO-asetusta. Jos kuvaustilanteessa on vähän valoa, valitse suuri ISO-lukema. ISO-arvon kasvaessa kameran suljin toimii nopeammin ja kameran herkkyys valolle lisääntyy. Suuret ISO-arvot voivat aiheuttaa pieniä vääristymiä kuvaan.
- **Kameran pikanäppäimet**: tarkastele valokuvaustilassa käytettävien näppäimien toimintoja.

Näppäimistön käyttäminen valokuvaustilassa

Voit käyttää näppäimistöä kameran asetusten mukauttamiseen valokuvaustilassa.

Näppäin	Toiminto
Vasemmalle/ Oikealle	Kirkkauden säätö.
Ylös/Alas	Lähentäminen tai loitontaminen.
▲	Kuvan kääntäminen pystysuunnassa.
▼	Peilikuvan näyttäminen.
1	Tallennustilaan siirtyminen. ▶ s. 86
2	Kuvakoon muuttaminen.
3	Kuvanlaadun muuttaminen.
4	Kuvaustilan vaihtaminen.
5	Värisävyn muuttaminen tai erikoistehosteen käyttö.
6	Valkotasapainon muuttaminen.
7	Koristekehyksen lisääminen.
8	Ajastimen asettaminen.
9	ISO-asetuksen muuttaminen.
*	Yökuva-tilan valitseminen.
0	**Omat valokuvat** kansioon siirtyminen.
#	Esikatselunäytön vaihtaminen.

Valokuvavaihtoehtojen käyttäminen

Kun olet tallentanut valokuvan, saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot painamalla <**Valinnat**>:

- **Näytä**: tarkastele kuvasarjan yksittäistä kuvaa.
- **Etsin**: palaa valokuvaustilaan.

- **Lähetä käyttäen**: lähetä tiedosto multimediaviestissä, sähköpostitse tai Bluetooth-yhteyden kautta.
- **Aseta**: aseta valokuva päänäytön taustakuvaksi tai puhelinmuistioon tallennetun kohteen soittajakuvaksi.
- **Muokkaa**: muokkaa kuvaa Kuvankäsittelyohjelmalla. ▸ s. 47
- **Poista**: poista tiedosto.
- **Nimeä uudelleen**: vaihda tiedoston nimi.
- **Siirry omiin valokuviin**: siirry **Omat valokuvat** -kansioon. ▸ s. 73
- **Lukitse** / **Avaa**: lukitse tiedosto, jolloin sitä ei voi poistaa, tai avaa lukitus.
- **Tulosta Bluetoothin kautta**: tulosta tiedosto kytkemällä puhelimen tulostimeen Bluetooth-yhteyden kautta. Kaikki tulostimet eivät ehkä ole yhteensopivia puhelimesi kanssa.
- **Yksityiskohdat**: tarkastele tiedoston ominaisuuksia.

Videon tallentaminen

Voit tallentaa kameran näytössä näkyvät tapahtumat videolle.

Videon tallentaminen

1. Paina kuvaustilassa [**1**].
2. Tee haluamasi asetukset.
   - Voit käyttää kameran toimintoja painamalla <>. ▸ seuraava osio
   - Käytä näppäimistöä, jos haluat muuttaa kameran asetuksia tai vaihtaa kuvaustilaa. ▸ s. 87
3. Aloita tallentaminen painamalla [ ].
4. Lopeta tallennus painamalla [ ] tai <>. Video tallentuu automaattisesti **Omat videoleikkeet** -kansioon.
5.

Jos haluat	**Paina**
toistaa videoleikkeen	[ ].
muuttaa videoasetuksia	<**Valinnat**>. ▸ s. 88
poistaa videoleikkeen	[**C**] ja sitten <**Kyllä**>.
palata tallennustilaan	<**Esikats.**>.

Kameravaihtoehtojen käyttäminen tallennustilassa

Saat seuraavat vaihtoehdot käyttöösi painamalla tallennustilassa <[ ]>:

- **Ota valokuva**: siirry kuvaustilaan.
- **Tehosteet**: muuta värisävyä tai käytä erikoistehostetta.
- **Ajastin**: määritä tallentamisen aloittamista edeltävä viive.
- **Siirry omiin videoihin**: siirry **Omat videoleikkeet** -kansioon.
- **Videokameran asetukset**: muuta seuraavia videon tallennusasetuksia:

  Tallennustila: valitse videon tallennustila.

  Valitse **Normaali**, jos haluat rajoittaa tallennettavan videon koon vain vapaana olevan muistin mukaan. Videoleike tallennetaan MP4-muodossa.

  Jos haluat tallentaa videon, jonka voi lähettää viestissä tai määrittää taustakuvaksi tai soittajatunnukseksi, valitse **Multimediaviestiin / taustakuvaksi sopiva**. Videoleike tallennetaan 3GP-muodossa.

  Koko: valitse kuvakoko.

  Laatu: valitse kuvan laatu.

  Etsin: valitse esikatselunäyttö.

  Äänen tallennus: tallenna videoleike äänen kanssa.

  Zoomauksen äänimerkki: ota zoomausääni käyttöön tai poista se käytöstä.

  Kirkkaussäädön äänimerkki: ota kirkkaussäädön ääni käyttöön tai poista se käytöstä.

  Valkotasapaino: säädä kuvan väritasapainoa. Voit muuttaa videon sävyjä lämpimämmiksi tai viileämmiksi.
- **Videokameran pikanäppäimet**: tarkastele tallennustilassa käytettävien näppäinten toimintoja.

Näppäimistön käyttäminen tallennustilassa

Kameran asetukset voi mukauttaa tallennustilassa näppäimistön avulla.

Näppäin	Toiminto
Vasemmalle/ Oikealle	Kirkkauden säätö.

Näppäin	Toiminto
Ylös/Alas	Lähentäminen tai loitontaminen.
▲	Kuvan kääntäminen pystysuunnassa.
▼	Peilikuvan näyttäminen.
1	Valokuvaustilaan siirtyminen. ▶ s. 83
2	Kuvakoon muuttaminen.
3	Kuvanlaadun muuttaminen.
4	Videon tallennustilan vaihtaminen.
5	Värisävyn muuttaminen tai erikoistehosteen käyttö.
6	Valkotasapainon muuttaminen.
7	Äänen mykistäminen tai palauttaminen.
8	Ajastimen asettaminen.
0	**Omat videoleikkeet**-kansioon siirtyminen.
#	Esikatselunäytön vaihtaminen.

Videovaihtoehtojen käyttäminen

Kun olet tallentanut videoleikkeen, saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot painamalla <**Valinnat**>:

- **Etsin**: palaa tallennustilaan.
- **Lähetä käyttäen**: lähetä tiedosto multimediaviestissä, sähköpostitse tai Bluetooth-yhteyden kautta.
- **Aseta**: jos videoleike on tallennettu 3GP-muodossa, voit asettaa sen päänäytön taustakuvaksi tai puhelinmuistioon tallennetun kohteen soittajatunnukseksi.
- **Poista**: poista tiedosto.
- **Nimeä uudelleen**: vaihda tiedoston nimi.
- **Siirry omiin videoihin**: siirry **Omat videoleikkeet** -kansioon. ▶ s. 74

- **Lukitse** / **Avaa**: lukitse tiedosto, jolloin sitä ei voi poistaa, tai avaa lukitus.
- **Yksityiskohdat**: tarkastele tiedoston ominaisuuksia.

Asetukset *(valikko 9)*

Asetukset-valikon avulla voit muuttaa useita puhelimen asetuksia omien mieltymystesi ja tarpeidesi mukaisiksi. Asetukset voi myös palauttaa oletusarvoihinsa.

Pääset tähän valikkoon painamalla perustilassa <**Valikko**> ja valitsemalla **Asetukset**.

Aika ja päivämäärä *(valikko 9.1)*

Tämän valikon avulla voit muuttaa puhelimessa näkyvää kellonaikaa ja päivämäärää. Ennen kuin asetat kellonajan ja päivämäärän, sinun täytyy määrittää aikavyöhyke **Maailmankello**-valikosta.
▶ s. 49

- **Aika**: anna kellonaika.
- **AP / IP**: valitse **AP** tai **IP**, jos käytössä on 12-tuntinen aikamuoto.
- **Ajan esitysmuoto**: valitse ajan esitysmuoto.
- **Päivämäärä**: anna nykyinen päivämäärä.
- **Päivämäärän esitysmuoto**: valitse päivämäärän esitysmuoto.
- **Kalenterin aloituspäivä**: määritä, mistä viikonpäivästä kalenteriviikko alkaa.
- **Automaattinen päivitys**: ota käyttöön automaattinen kellonajan päivitystoiminto. Puhelimesi lukee maakoodin (MCC) verkosta ja päivittää kellon automaattisesti paikalliseen aikaan, kun matkustat ulkomailla.

  ☑ Aikatiedot eivät päivity välttämättä, kun siirryt aikavyöhykkeestä toiseen saman maan sisällä.

Puhelinasetukset *(valikko 9.2)*

Monia puhelimen ominaisuuksia voidaan mukauttaa omien tarpeitten mukaisiksi.

☑ Palveluntarjoajasta riippuen kaikki valikot eivät ehkä ole käytettävissä.

Kieli *(valikko 9.2.1)*

Tämän valikon avulla voit valita näyttötekstien kielen. Jos valitset **Automaattinen**, puhelin käyttää samaa kieltä kuin SIM-kortti.

Tervehdysviesti *(valikko 9.2.2)*

Tämän valikon avulla voit määrittää tervehdyksen, joka näkyy näytössä hetken, kun puhelin kytketään päälle.

Pikanäppäimet *(valikko 9.2.3)*

Perustilassa voit selausnäppäimillä siirtyä suoraan tiettyihin valikoihin. Tämän valikon avulla voit määrittää kyseiset pikanäppäimet. [Ylös] on määritetty pysyvästi Oma valikko -tilan pikanäppäimeksi.

Valikkojen pikanäppäinten määrittäminen

1. Valitse pikavalintanäppäimenä käytettävä näppäin.
2. Valitse näppäimelle määritettävä valikko.

Pikanäppäinvaihtoehdot

Painamalla <**Valinnat**> saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot:

- **Muuta**: määritä pikavalikko tai muuta sitä.
- **Poista**: poista valittuun näppäimeen liitetty pikanäppäintoiminto käytöstä.
- **Poista kaikki**: poista kaikki pikanäppäintoiminnot käytöstä.

Oma valikko *(valikko 9.2.4)*

Voit luoda oman valikon, joka koostuu haluamistasi valikkokohteista ja johon pääset helposti perustilasta painamalla [Ylös].

Oma valikko -kohteiden määrittäminen

1. Valitse vaihdettava kohde.
2. Valitse haluamasi valikkokohde

Kohdevaihtoehtojen käyttäminen

Saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot painamalla <**Valinnat**>:

- **Määritä**: määritä kohde.
- **Muuta**: muuta valittua kohdetta.

- **Poista**: poista valittu kohde.
- **Poista kaikki**: poista kaikki kohteet.

Äänenvoimakkuusnäppäin *(valikko 9.2.5)*

Tämän valikon avulla voit määrittää, mykistääkö puhelin soittoäänen vai hylkääkö se puhelun, kun painat puhelun tullessa jonkin aikaa [▲/▼].

Lisäasetukset *(valikko 9.2.6)*

Voit ottaa automaattisen soitontoiston tai vastaustoiminnon käyttöön tai poistaa ne käytöstä.

- **Autom. soitontoisto**: määritä, että puhelin yrittää soittaa numeroon uudelleen enintään kymmenen kertaa, jos vastaanottaja ei vastaa.
- **Aktiivikansi**: vastaa saapuvaan puheluun avaamalla puhelimen kansi.
- **Vastaus kaikilla näppäimillä**: vastaa saapuvaan puheluun painamalla mitä tahansa näppäintä paisti <**Hylkää**> tai [☎].

Offline-tila *(valikko 9.2.7)*

Tämän valikon avulla voit siirtyä Offline-tilaan tai palata Online-tilaan.

Näyttöasetukset *(valikko 9.3)*

Tämän valikon avulla voit muuttaa näyttö- ja taustavaloasetuksia.

Taustakuva *(valikko 9.3.1)*

Voit asettaa päänäyttöön taustakuvan.

- **Päänäyttö**: valitse kuva tai videoleike, joka näkyy päänäytössä.
- **Kalenteritaustakuva**: aseta puhelin näyttämään kalenteri.
- **Tekstin paikka**: valitse tekstin paikka. Jos et halua, että teksti näkyy perustilassa, valitse **Pois päältä**.
- **Tekstitila**: valitse fontin tyyli.
- **Tekstin väri**: valitse fontin väri.
- **Kuvalogo**: määritä, että puhelimen näytössä näkyy perustilassa kuvalogo operaattorin logon sijaan. Tämä vaihtoehto on käytettävissä vain silloin, kun logo on vastaanotettu puhelimeen viestissä.

Päävalikkotyyli *(valikko 9.3.2)*

Voit valita päävalikon näyttötavan.

Ulkoasu *(valikko 9.3.3)*

Voit valita valikkotilan väriteeman.

Kirkkaus *(valikko 9.3.4)*

Voit säätää näytön kirkkautta eri valaistusolosuhteita varten.

Numerovalinnan näyttö *(valikko 9.3.5)*

Tämän valikon avulla voit valita numeroa valittaessa näytettävien numeroiden fontin, koon ja värin sekä näytön taustavärin.

Näytä soittajan tiedot *(valikko 9.3.6)*

Tämän valikon avulla voit asettaa puhelimen näyttämään vastaamattomat puhelut niin, että viimeisimmän soittajan tiedot näkyvät näytössä.

TV-lähtöasetukset *(valikko 9.3.7)*

Tämän valikon avulla voit valita television kuvajärjestelmän.

Ääniasetukset *(valikko 9.4)*

Tämän valikon avulla voit mukauttaa ääniasetuksia.

Saapuva puhelu *(valikko 9.4.1)*

Tämän valikon avulla voi muuttaa saapuvien puheluiden ääniasetuksia.

- **Soittoääni**: valitse käytettävä soittoääni.
- **Äänenvoimakkuus**: määritä soittoäänen voimakkuus.
- **Hälytystyyppi**: määritä, miten saat ilmoituksen saapuvista puheluista.

Näppäinääni *(valikko 9.4.2)*

Tämän valikon avulla voit valita äänen, joka kuuluu, kun painat jotain näppäintä.

☑ Voit säätää näppäinäänten voimakkuutta painamalla perustilassa [▲/▼].

Viestiääni *(valikko 9.4.3)*

Tämän valikon avulla voit määrittää saapuvien teksti-, multimedia-, sähköposti- ja tiedoteviestien ääniasetukset erikseen.

- **Ääni**: valitse jokin viestiäänistä.

- **Hälytystyyppi**: määritä, miten saat ilmoituksen saapuvista viesteistä.
- **Toisto**: määritä, kuinka usein puhelin ilmoittaa uudesta viestistä.

Virrankytkentä-ääni *(valikko 9.4.4)*

Tämän valikon avulla voit valita äänen, joka kuuluu puhelimesta, kun puhelimen virta kytketään päälle tai katkaistaan.

Kansiääni *(valikko 9.4.5)*

Tämän valikon avulla voit valita äänen, joka kuuluu puhelimesta, kun sen kansi avataan tai suljetaan.

Äänetön tila *(valikko 9.4.6)*

Tämän valikon avulla voit määrittää, kuinka puhelin hälyttää kustakin tapahtumasta äänettömässä tilassa.

Muut äänet *(valikko 9.4.7)*

Tämän valikon avulla voit mukauttaa muita puhelimessa käytettäviä ääniä.

- **Minuuttimuistutin**: määritä puhelin antamaan puhelun kestoa ilmaiseva äänimerkki minuutin välein soitetun puhelun aikana.
- **Yhteysääni**: määritä puhelin antamaan äänimerkki, kun soitettava puhelu yhdistetään.
- **Hälytä puhelun aikana**: määritä puhelin antamaan puhelun aikana äänimerkki, kun saat uuden viestin tai kun määritetty hälytyshetki koittaa.
- **Ilmoitusääni**: aseta puhelin antamaan äänimerkki, kun näyttöön tulee ponnahdusikkuna.

Valoasetukset *(valikko 9.5)*

Tämän valikon avulla voit muuttaa puhelimen valoasetuksia.

Taustavalo *(valikko 9.5.1)*

Voit valita, kuinka kauan taustavalo palaa ja näyttö on käytössä.

- **Normaali**: määritä, kuinka kauan taustavalo on päällä.
- **Himmennetty**: määritä, kuinka kauan näyttö on himmennystilassa taustavalon sammumisen jälkeen. Näyttö sammuu määritetyn ajan kuluttua.

- **Näytä kannen ilmaisimet**: tämän valikon avulla voit määrittää, näkyvätkö kuvakkeet ulkoisessa näytössä, kun näyttö sammuu.

Näppäimistövalo *(valikko 9.5.2)*

Tämän valikon avulla voi määrittää näppäimistövalon asetukset. Valitse jokin **Käytä**-rivin vaihtoehdoista:

- **Aina**: näppäinten taustavalo on aina käytössä.
- **Yöllä**: näppäinten taustavalo on käytössä klo 17 - 09.
- **Oma aika**: voit määrittää itse, milloin näppäimistövaloa käytetään.

Verkkopalvelut *(valikko 9.6)*

Tämän valikon avulla voit käyttää verkkopalveluja. Kysy verkkopalveluiden saatavuudesta palveluntarjoajaltasi ja tilaa haluamasi palvelut.

Soitonsiirto *(valikko 9.6.1)*

Tämä verkkopalvelu ohjaa saapuvat puhelut määrittämääsi numeroon.

1. Valitse soitonsiirtovaihtoehto:
   - **Siirrä aina**: siirrä kaikki puhelut.
   - **Varattu**: siirrä puhelut, kun puhut toista puhelua.
   - **Ei vastaa**: siirrä puhelut, jos et vastaa puhelimeen.
   - **Ei tavoitettavissa**: siirrä puhelut, jos olet verkon peittoalueen ulkopuolella tai jos puhelin on suljettu.
   - **Peruuta kaikki**: peruuta kaikki soitonsiirrot.
2. Valitse siirrettävien puhelujen tyyppi.
3. Valitse **Aktivoi**. Jos haluat poistaa soitonsiirron käytöstä, valitse **Pois päältä**.
4. Siirry **Siirrä numeroon** -riville.
5. Anna numero, johon puhelut siirretään.
6. Jos valitsit **Ei vastaa**, siirry **Sekuntia**-riville ja määritä, millaisella viiveellä puhelu siirretään.
7. Paina <**Valitse**>.

Puhelunesto *(valikko 9.6.2)*

Tämän verkkopalvelun avulla voit rajoittaa puheluja.

1. Valitse puhelunestovaihtoehto:
   - **Kaikki lähtevät puhelut**: estä kaikki lähtevät puhelut.
   - **Ulkomaanpuhelut**: estä ulkomaanpuhelut.
   - **Ulkomaanpuhelut paitsi kotimaahan**: salli puhelut ulkomailla vain kyseisessä maassa oleviin numeroihin ja kotimaahan.
   - **Kaikki saapuvat puhelut**: estä saapuvat puhelut.
   - **Saapuvat puhelut ulkomailla**: estä saapuvat puhelut, kun puhelinta käytetään kotiverkkosi palvelualueen ulkopuolella.
   - **Peruuta kaikki**: peruuta kaikki puhelunestoasetukset, jolloin puheluja voi vastaanottaa ja soittaa normaalisti.
   - **Vaihda puheluneston salasana**: vaihda palveluntarjoajalta saamasi puheluneston salasana.
2. Valitse estettävien puhelujen tyyppi.
3. Valitse **Aktivoi**. Jos haluat poistaa puhelujen eston käytöstä, paina **Pois päältä**.
4. Anna palveluntarjoajalta saamasi puheluneston salasana ja paina <**Valitse**>.

Koputus *(valikko 9.6.3)*

Tämän verkkopalvelun avulla saat ilmoituksen saapuvista puheluista, kun puhut samaan aikaan toista puhelua.

1. Valitse puhelutyyppi, jossa koputustoimintoa käytetään.
2. Valitse **Aktivoi**. Jos haluat poistaa koputuksen käytöstä, paina **Pois päältä**.

Verkon valinta *(valikko 9.6.4)*

Tämän verkkopalvelun avulla voi valita kotialueen ulkopuolella käytettävän verkon manuaalisesti tai käyttää automaattista valintaa.

Muun kuin oman kotiverkon voi valita vain siinä tapauksessa, että operaattorilla on verkkovierailusopimus (roaming-sopimus) toisen verkon operaattorin kanssa.

Numeron näyttö *(valikko 9.6.5)*

Tämän verkkopalvelun avulla voit piilottaa puhelinnumerosi puhelun vastaanottajalta. Jos valitset **Oletus**, puhelin käyttää verkon määrittämää oletusasetusta.

☑ Tätä asetusta ei pysty välttämättä muuttamaan kaikissa verkoissa.

Vastaajapalvelu *(valikko 9.6.6)*

Tämän valikon avulla voi tallentaa vastaajapalvelun numeron ja käsitellä vastaajaviestejä.

☑ Vastaajapalvelimeen ei voida muodostaa yhteyttä ennen kuin vastaajapalvelimen numero on tallennettu puhelimeen. Saat numeron palveluntarjoajaltasi.

- **Yhdistä vastaajapalveluun**: yhdistä vastaajapalveluun ja kuuntele vastaajaviestit.
- **Vastaajapalvelun numero**: anna vastaajapalvelun numero.

Suljettu käyttäjäryhmä *(valikko 9.6.7)*

Tämän valikon avulla voit rajoittaa saapuvat ja lähtevät puhelut koskemaan tiettyä käyttäjäryhmää. Lisätietoja suljetun käyttäjäryhmän luomisesta saat palveluntarjoajaltasi.

- **Indeksiluettelo**: lisää, poista tai aktivoi suljetun käyttäjäryhmän numeroita.
- **Ulkoinen yhteys**: salli puhelut muihin kuin suljetun käyttäjäryhmän numeroihin. Tämän ominaisuuden käyttömahdollisuus on määritetty käyttäjäryhmäsopimuksessa.
- **Oletusryhmä**: ota oletusryhmä käyttöön, jos sellainen on määritetty palveluntarjoajan kanssa. Voit käyttää määrittämääsi oletusryhmä suoraan, kun soitat puhelun, jolloin sitä ei tarvitse valita erikseen luettelosta.

Bluetooth *(valikko 9.7)*

Bluetooth-ominaisuuden avulla voit muodostaa langattoman yhteyden muihin Bluetooth-laitteisiin ja vaihtaa tietoja niiden kanssa sekä käyttää puhelinta handsfree-tilassa tai etänä.

Bluetooth-tekniikka mahdollistaa langattomat yhteydet kaikkien 10 metrin säteellä olevien Bluetooth-yhteensopivien laitteiden kanssa. Koska laitteet kommunikoivat radioaaltojen välityksellä, niiden ei tarvitse olla näköyhteydessä toisiinsa.

- Laitteiden välillä olevat esteet saattavat lyhentää toimintaetäisyyttä.
- Jotta suorituskyky ei heikkenisi, Bluetooth-ominaisuutta ei kannata käyttää samanaikaisesti multimedia-toimintojen kuten puhemuistion, kameran tai musiikkisoittimen kanssa.
- Kaikki laitteet eivät ehkä ole yhteensopivia puhelimesi kanssa.

Bluetooth-ominaisuuden käyttöönotto

Bluetooth-valikossa on seuraavat vaihtoehdot:

- **Aktivointi**: ota Bluetooth-ominaisuus käyttöön tai poista se käytöstä.
- **Omat laitteet**: etsi Bluetooth-laitteita, joihin voi muodostaa yhteyden.
- **Oman puhelimen näkyvyys**: salli, että muut Bluetooth-laitteet voivat etsiä puhelimesi.
- **Oman puhelimen nimi**: määritä puhelimellesi Bluetooth-laitenimi, joka näkyy muille laitteille.
- **Suojaustila**: määritä, kysyykö puhelin vahvistusta, kun muut laitteet käyttävät puhelimen tietoja.
- **Bluetooth-palvelut**: näytä saatavilla olevat Bluetooth-palvelut.

Bluetooth-laitteen etsiminen ja pariliitoksen muodostus

1. Valitse **Bluetooth**-valikosta **Omat laitteet**.
2. Valitse **Hae uudet laitteet**.

   Haun jälkeen näytölle tulee luettelo laitteista, joihin voit muodostaa yhteyden. Laitteen tyyppi osoitetaan seuraavilla kuvakkeilla:

   - Stereokuulokemikrofoni
   - Matkapuhelin
   - Tuntematon laite
   - Tietokone
   - Tulostin

- PDA-laite
- Monokuulokemikrofoni tai handsfree-autosarja

Kuvakkeen väri ilmaisee laitteen tilan:

- harmaa: laitteeseen ei ole pariliitosta
- sininen: laitteeseen on pariliitos
- oranssi: laite on parhaillaan yhteydessä puhelimeesi

3. Valitse laite.
4. Anna Bluetooth-yhteyden PIN-koodi ja paina <**OK**>. Tätä koodia käytetään vain kerran, joten sitä ei tarvitse muistaa.

   Kun toisen laitteen omistaja antaa saman koodin, laitepari on muodostettu.

☑ Joillakin laitteilla, kuten kuulokemikrofoneilla ja handsfree-autosarjoilla, voi olla kiinteä Bluetooth-yhteyden PIN-koodi (esim. **0000**). Jos toisella laitteella on kiinteä koodi, sinun on annettava sama koodi.

Laitevaihtoehtojen käyttäminen

Laiteluettelossa saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot painamalla <**Valinnat**>:

- **Yhdistä**: muodosta yhteys kuulokemikrofoniin tai handsfree-autosarjaan.
- **Katkaise**: katkaise yhteys liitettyyn laitteeseen.
- **Selaa tiedostoja**: etsi tietoja laitteesta ja tuo ne suoraan puhelimeen.
- **Palveluluettelo**: tarkastele laitteen Bluetooth-palveluiden luetteloa.
- **Nimeä uudelleen**: vaihda pariliitoksessa olevan laitteen nimi.
- **Valtuuta laite** / **Valtuuttamaton laite**: määritä, kysyykö puhelin lupaa yhteyden sallimiseen, kun muut laitteet yrittävät muodostaa yhteyttä.
- **Poista**: poista valittu laite tai kaikki laitteet luettelosta.

Tietojen lähettäminen Bluetooth-yhteyden kautta

1. Ota Bluetooth-ominaisuus käyttöön.
2. Valitse sovellus, johon lähetettävä tieto on tallennettu.
3. Valitse haluamasi kohde ja paina <**Valinnat**>.
4. Valitse **Lähetä käyttäen** → **Bluetooth**.
5. Valitse laite.
6. Jos käytät puhelinmuistiota, valitse lähetettävät tiedot.

7. Anna tarvittaessa pariliitoksen muodostamisessa käytettävä Bluetooth-yhteyden PIN-koodi ja paina <**OK**>.

Tietojen vastaanottaminen Bluetooth-yhteyden kautta

Tietojen vastaanottaminen Bluetooth-yhteyden kautta edellyttää, että puhelimen Bluetooth-ominaisuus on käytössä ja että puhelin on muiden laitteiden löydettävissä.

1. Jos valtuuttamaton Bluetooth-laite lähettää tietoa puhelimeesi, paina <**Kyllä**>, jos haluat sallia laitteen muodostavan yhteyden puhelimeesi.
2. Paina <**Kyllä**>, jos haluat vastaanottaa tietoja.

Turvallisuus *(valikko 9.8)*

Tämän valikon avulla voit suojata puhelimen luvattomalta käytöltä puhelimen ja SIM-kortin käyttökoodeilla.

☑ Jos annat väärän PIN/PIN2-koodin kolme kertaa, SIM-kortti lukkiutuu. Voit avata lukituksen antamalla PUK/PUK2 (Personal Unblocking Key) -koodin. Koodit saa palveluntarjoajalta.

PIN-koodin tarkistus *(valikko 9.8.1)*

4 - 8 -numeroinen PIN (Personal Identification Number) -koodi suojaa SIM-korttia luvattomalta käytöltä. Kun tämä ominaisuus on käytössä, puhelin pyytää PIN-koodia aina, kun puhelin kytketään päälle.

Vaihda PIN-koodi *(valikko 9.8.2)*

Tämän valikon avulla voit vaihtaa PIN-koodin. PIN-koodin tarkistuksen täytyy olla käytössä, jotta PIN-koodin voi vaihtaa.

Puhelinlukko *(valikko 9.8.3)*

Tämän valikon avulla voit lukita puhelimen ja estää siten sen luvattoman käytön.

Kun tämä ominaisuus on käytössä, sinun on annettava 4 - 8-numeroinen salasana aina, kun kytket puhelimen päälle.

Salasanan tehtaalla asetettu arvo on **00000000**. Jos haluat vaihtaa salasanan, käytä **Vaihda salasana** -valikkoa.

Vaihda salasana *(valikko 9.8.4)*

Tämän valikon avulla voit vaihtaa puhelimen salasanan.

Yksityisyys *(valikko 9.8.5)*

Tämän valikon avulla voit estää viestien lukemisen sekä mediatiedostojen ja kaikkien puhelimen valikkotoimintojen (paitsi puhelutoimintojen) käyttämisen.

Kun tämä asetus on käytössä, lukittuja kohteita tai toimintoja pääsee käyttämään vasta, kun on antanut salasanan.

SIM-kortin lukitus *(valikko 9.8.6)*

Tämän valikon avulla voit määrittää, että puhelinta ei voi käyttää ennen kuin kyseisen SIM-kortin lukituskoodi on annettu. Jos haluat käyttää toista SIM-korttia, sinun on annettava SIM-kortin lukituskoodi. Kirjoita valitsemasi koodi ylös ja säilytä se varmassa paikassa.

Sallitut numerot -tila *(valikko 9.8.7)*

Jos SIM-kortti tukee sallitut numerot -tilaa (FDN, Fixed Dialling Number), soitettavat puhelut voi rajoittaa tiettyihin numeroihin. Kun tämä ominaisuus on käytössä, voit soittaa vain SIM-kortille tallennettuihin puhelinnumeroihin.

Vaihda PIN2-koodi *(valikko 9.8.8)*

Tämän valikon avulla voit vaihtaa PIN2-koodin, jos SIM-korttisi tukee kyseistä toimintoa.

Matkapuhelimen paikannus *(valikko 9.8.9)*

Jos joku yrittää käyttää puhelintasi toisella SIM-kortilla, puhelin lähettää automaattisesti ennalta määritetyn paikannusviestin perheenjäsenillesi tai ystävillesi. Voit tarkistaa, mistä puhelinnumerosta viestit lähetettiin, ja näin jäljittää puhelimen. Tämä ominaisuus on hyödyllinen, jos puhelin varastetaan tai katoaa.

☑ Paikannusviestin lähettämisestä aiheutuvat kulut laskutetaan valtuuttamattoman SIM-kortin käyttäjältä. Jos haluat käyttää jotakin toista SIM-korttia puhelimessasi, Matkapuhelimen paikannus -toiminto täytyy poistaa ensin käytöstä.

1. Anna puhelimen salasana ja paina <**OK**>.

2. Määritä seuraavat vaihtoehdot:
   - **Matkapuhelimen paikannus**: ota Matkapuhelimen paikannus -toiminto käyttöön.
   - **Vastaanottajat**: määritä puhelinnumerot, joihin haluat lähettää paikannusviestin.
   - **tästä**: määritä lähettäjän nimi.
   - **Viesti**: tarkista ennalta määritetyn paikannusviestin teksti.
3. Paina lopuksi <**Tallenna**>.

Yhteysasetukset *(valikko 9.9)*

Tämän valikon avulla voit luoda ja mukauttaa profiileja, joiden asetukset määrittävät, miten puhelin muodostaa yhteyden verkkoon. Näitä asetuksia tarvitaan, kun käytät selainta tai lähetät multimedia- tai sähköpostiviestejä.

☑ Puhelimen oletusasetukset mahdollistavat verkkoyhteyden muodostamisen. Jos muutat asetuksia kysymättä palveluntarjoajalta lisätietoja, puhelimen selain-, multimediaviesti- ja sähköpostiominaisuudet eivät ehkä toimi kunnolla.

WAP-profiilin luominen

1. Paina <**Uusi**>. Jos jokin profiili on jo tallennettu, paina <**Valinnat**> ja valitse **Lisää uusi yhteys**.
2. Valitse tarvittaessa **WAP**-**asetukset**.
3. Määritä profiilin tiedot:
   - **Profiilin nimi**: kirjoita profiilin nimi.
   - **Kotisivun URL-osoite**: kirjoita kotisivuksi määritettävän sivun URL-osoite.
   - **Välityspalvelin**: ota välityspalvelin käyttöön tai poista se käytöstä.
   - **IP-osoite**: anna välityspalvelimen IP-osoite.
   - **Portti**: anna välityspalvelimen portin numero.
   - **Viiveaika**: määritä viive, jonka jälkeen verkkoyhteys katkaistaan, jos kyseisenä aikana ei ole ollut dataliikennettä.
   - **DNS**: ota DNS-osoitteet käyttöön tai poista ne käytöstä.
   - **DNS 1** ja **DNS 2**: anna ensisijainen ja toissijainen DNS-osoite.

- **Yhteystapa**: valitse verkon yhteystapa.
- **Lisäasetukset**: muuta lisäasetuksia. Käytettävissä olevat asetukset voivat vaihdella yhteystapa-asetuksen mukaan.

  *Kun yhteystapa-asetus on **GPRS**:*

  Yhteyspiste (APN): anna yhteyspisteen nimi.

  Käyttäjätunnus: anna käyttäjätunnus.

  Salasana: anna salasana.

  *Kun yhteystapa on **GSM**:*

  Soita numeroon: anna PPP-palvelimen puhelinnumero.

  Käyttäjätunnus: anna käyttäjätunnus.

  Salasana: anna salasana.

  Datapuhelun tyyppi: valitse tiedonsiirtoyhteyden puhelutyyppi.

4. Tallenna profiili painamalla <**Tallenna**>.

Suoratoistopalvelinprofiilin luominen

Suoratoistopalvelinprofiilin asetus ei välttämättä ole käytettävissä palveluntarjoajasta riippuen.

1. Paina <**Uusi**>. Jos jokin profiili on jo tallennettu, paina <**Valinnat**> ja valitse **Lisää uusi yhteys**.
2. Valitse **Suoratoiston asetukset**.
3. Määritä profiilin tiedot:
   - **Profiilin nimi**: anna profiilin nimi.
   - **Yhteyspiste (APN)**: anna yhteyspisteen nimi.
   - **Käyttäjätunnus**: anna kirjautumistunnus.
   - **Salasana**: anna salasana.
4. Tallenna profiili painamalla <**Tallenna**>.

Profiilivaihtoehtojen käyttäminen

Painamalla <**Valinnat**> saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot:

- **Muokkaa**: muokkaa valittua profiilia.
- **Poista**: poista profiili.
- **Lisää uusi yhteys**: lisää uusi profiili.

Asetusten nollaus *(valikko 9.10)*

Tämän valikon avulla voit nollata puhelimen muutetut asetukset.

1. Valitse nollattavat asetusluokat painamalla [*i*].
2. Paina <**Nollaa**>.
3. Vahvista nollaus painamalla <**OK**>.
4. Anna puhelimen salasana ja paina <**OK**>.

☑ Salasanan tehtaalla asetettu arvo on **00000000**. Voit vaihtaa tämän salasanan. ▶ s. 99

Ongelmien ratkaiseminen

Ohjeet ja henkilökohtaiset tarpeet

Voit säästää aikaa ja tarpeettomista huoltopuheluista aiheutuvia kuluja tekemällä tässä jaksossa mainitut tarkistukset ennen huoltoon soittamista.

Kun kytket puhelimeen virran, näytössä voi näkyä jokin seuraavista ilmoituksista:

"Aseta SIM-kortti"

- varmista, että SIM-kortti on asetettu oikein.

"Kirjoita salasana"

- automaattinen lukitustoiminto on käytössä. Puhelimen salasana on annettava, ennen kuin puhelinta voi käyttää.

"Anna PIN-koodi"

- käytät puhelinta ensimmäistä kertaa. Sinun on annettava SIM-kortin mukana toimitettu PIN-koodi.

- PIN-kysely on käytössä. PIN-koodi on näppäiltävä aina, kun puhelimeen kytketään virta. Tämän toiminnon voi poistaa käytöstä **PIN-koodin tarkistus**-valikossa.

"Anna PUK-koodi"

- PIN-koodi on näppäilty väärin kolme kertaa peräkkäin ja SIM-kortti on lukkiutunut. Anna palveluntarjoajalta saamasi PUK-koodi.

Näytössä näkyy "Ei palvelua" , "Verkkovirhe" tai "Ei suoritettu".

- verkkoyhteys on katkennut. Kenttä saattaa olla heikko. Vaihda paikkaa ja kokeile uudelleen.
- yrität käyttää palvelua, jonka käyttö edellyttää sopimusta palveluntarjoajan kanssa. Kysy lisätietoja palveluntarjoajalta.

Olet näppäillyt numeron, mutta puhelin ei soita siihen.

- varmista, että olet painanut [ ].
- varmista, että olet oikeassa matkapuhelin-verkossa.
- varmista, että lähtevien puhelujen estotoiminto ei ole käytössä.

Puhelimeesi ei voi soittaa.

- varmista, että puhelimesi on kytketty päälle. ([ ]-näppäintä on painettu vähintään sekunnin ajan.)
- varmista, että olet oikeassa matkapuhelin-verkossa.
- varmista, että saapuvien puhelujen estotoiminto ei ole käytössä.

Toinen osapuoli ei kuule puhettasi

- varmista, että olet kytkenyt mikrofonin päälle.
- varmista, että puhelin on riittävän lähellä suutasi. Mikrofoni sijaitsee puhelimen alareunassa.

Puhelin antaa äänimerkkejä ja näytössä vilkkuu teksti "Varoitus. Akku on lähes lopussa".

- akussa ei ole riittävästi virtaa. Lataa akku.

Puheluiden äänenlaatu on huono

- katso näytössä olevaa signaalinvoimakkuuden ilmaisinta ( ). Palkkien määrä osoittaa signaalinvoimakkuuden: vahva ( ), heikko ( ).

- siirrä puhelinta vähän tai siirry lähemmäksi ikkunaa, jos olet rakennuksen sisällä.

Puhelin ei soita yhteystiedoista valittuun numeroon.

- varmista **Yhteystietoluettelo**-toiminnolla, että numero on tallennettu oikein.
- tallenna numero tarvittaessa uudestaan.

Akku ei lataudu kunnolla tai puhelin sammuttaa toisinaan itsensä.

- pyyhi puhelimen ja akun latausliitännät puhtaalla ja pehmeällä liinalla.

Jos ongelma ei ratkea edellä esitettyjen ohjeiden avulla, varaudu antamaan seuraavat tiedot:

- puhelimen malli- ja sarjanumero
- takuutiedot
- selkeä kuvaus ongelmasta.

Ota sen jälkeen yhteys jälleenmyyjään tai Samsungin huoltoon.

SAR-tiedot

Tämä puhelin täyttää radioaalloille altistumista koskevat EU-vaatimukset.

Matkapuhelimesi on radiolähetin ja -vastaanotin. Se on suunniteltu ja valmistettu siten, ettei se ylitä EU-neuvoston suosittelemia radiotaajuisen (RF) energian raja-arvoja. Nämä raja-arvot ovat osa kattavaa ohjeistoa ja määrittävät normaalisti sallitun radiotaajuisen energian tason. Ohjeiston kehittämiseen on osallistunut useita riippumattomia tieteellisiä organisaatioita, jotka ovat arvioineet tehtyjä tutkimuksia perusteellisesti säännöllisin välein. Raja-arvoissa on suuri turvamarginaali, jonka tarkoituksena on varmistaa kaikkien henkilöiden turvallisuus iästä ja terveydentilasta riippumatta.

Matkapuhelimien lähettämä radiotaajuusenergian määrä mitataan SAR (Specific Absorption Rate) -yksiköinä. EU-neuvoston suosittama SAR-raja on 2,0 W/kg.[1]

Tälle puhelinmallille saatu suurin SAR-arvo on 0,337 W/kg.

SAR-testit suoritetaan normaaleissa käyttötilanteissa puhelimen toimiessa lähettimenä suurimmalla tehotasolla kaikilla testattavilla taajuuksilla. Vaikka SAR-arvot määritetään suurimmalla tehotasolla, puhelimen käytönaikainen SAR-taso voi olla selvästi enimmäistasoa alhaisempi. Tämä johtuu siitä, että puhelin on suunniteltu toimimaan monilla tehotasoilla, joista puhelin valitsee sen, joka riittää verkon tavoittamiseen. Yleensä mitä lähempänä tukiasemaa olet, sitä pienempi on puhelimen lähtöteho.

Jotta uusi puhelinmalli voidaan tuoda markkinoille, sen on oltava eurooppalaisen R&TTE-direktiivin mukainen. Tämä direktiivi sisältää yhtenä perusvaatimuksena käyttäjän ja kaikkien muiden henkilöiden terveyden ja turvallisuuden suojelun.

1. Matkapuhelimien yleisesti käytetty SAR-raja on 2,0 W/kg laskettuna yli kymmenelle grammalle kehon kudosta. Tähän raja-arvoon liittyy suuri turvamarginaali, joka takaa riittävän suojan ja ottaa huomioon mahdolliset mittausvaihtelut. SAR-arvot saattavat vaihdella paikallisten ilmoitusvaatimusten ja verkkotaajuuksien mukaan.

Akkujen käyttöohjeita

- Älä koskaan käytä viallista akkua tai laturia.
- Käytä akkua ainoastaan siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Jos käytät puhelinta verkon tukiaseman lähellä, puhelin kuluttaa normaalia vähemmän virtaa. Puhe- ja valmiusajat vaihtelevat suuresti matkapuhelinverkon signaalin voimakkuuden ja operaattorin asettamien parametrien mukaan.
- Akun latausaika riippuu jäljellä olevasta varaustasosta sekä akun ja laturin tyypistä. Akku voidaan ladata ja purkaa satoja kertoja, mutta se kuluu vähitellen. Kun akun toiminta-aika (puhe- ja valmiusaika) on huomattavasti normaalia lyhyempi, on aika hankkia uusi akku.
- Täyteen ladattu akku purkautuu vähitellen itsestään, jos sitä ei käytetä.

- Käytä vain Samsungin hyväksymiä akkuja ja lataa ne Samsungin hyväksymillä latureilla. Irrota laturi virtalähteestä, kun sitä ei käytetä. Älä jätä akkua laturiin yli viikon ajaksi, sillä ylilatautuminen lyhentää sen käyttöikää.
- Äärimmäiset lämpötilat vaikuttavat akun latautumiskykyyn: voi olla tarpeen antaa akun lämmetä tai jäähtyä ennen latausta.
- Älä jätä akkua kuumiin tai kylmiin tiloihin, kuten autoon kesällä tai talvella. Tämä heikentää akun tehoa ja käyttöikää. Pyri aina säilyttämään akkua huoneenlämpötilassa. Jos akku on kuuma tai kylmä, puhelimessa saattaa esiintyä tilapäisiä käyttöhäiriöitä, vaikka akku olisikin ladattu täyteen. Erityisesti pakkanen (alle 0° C (32° F)) vaikuttaa litium-ioni-akkujen toimintaan.
- Älä aiheuta akkuun oikosulkua. Oikosulku voi tapahtua vahingossa, jos metalliesine (kolikko, paperiliitin, kynä tms.) yhdistää akun navat (akussa olevat metalliliuskat), kun akkua säilytetään irrallaan esimerkiksi taskussa tai laukussa. Napojen oikosulku voi vahingoittaa akkua tai oikosulun aiheuttanutta esinettä.
- Noudata käytettyjen akkujen hävityksessä paikallisia jätehuoltomääräyksiä. Muista kierrätys. Älä hävitä akkuja polttamalla.

Liikenneturvallisuus

Matkapuhelin on tehokas yhteysväline melkein missä ja milloin tahansa. Matkapuhelimien käytön on kuitenkin oltava vastuullista.

Autoa ajaessasi ajaminen on ensisijainen tehtäväsi. Kun käytät matkapuhelinta autoa ajaessasi, huolehdi siitä, että noudatat asiaankuuluvia säädöksiä.

Käyttöympäristö

Muista aina noudattaa eri alueilla voimassa olevia määräyksiä ja katkaise aina puhelimestasi virta paikoissa, joissa matkapuhelimen käyttö on kielletty tai joissa se voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteita.

Kun liität puhelimen tai minkä tahansa lisävarusteen toiseen laitteeseen, lue sen käyttöoppaasta yksityiskohtaiset turvaohjeet. Älä liitä yhteensopimattomia tuotteita yhteen.

Kuten muitakin kannettavia radiolähetinlaitteita, tätä laitetta suositellaan käytettäväksi ainoastaan normaalissa käyttöasennossa (pidettynä korvaa vasten antennin osoittaessa olkapääsi yli), jotta laite toimisi tyydyttävästi ja olisi turvallinen käyttää.

Elektroniset laitteet

Useimmat uudenaikaiset elektroniset laitteet on suojattu radiotaajuussignaaleilta (RF). Joistakin elektronisista laitteista saattaa kuitenkin puuttua suojaus matkapuhelimesi lähettämiä radiosignaaleja vastaan. Kysy vaihtoehdoista valmistajalta.

Sydämentahdistimet

Sydämentahdistimien valmistajat suosittelevat, että puhelin pidetään vähintään 15 cm:n etäisyydellä sydämentahdistimesta, jotta vältetään puhelimen sydämentahdistimelle mahdollisesti aiheuttamat häiriöt. Nämä suositukset vastaavat Wireless Technology Researchin puolueettomia tutkimuksia ja suosituksia. Jos sinulla on vähäisintäkään syytä epäillä, että puhelin häiritsee sydämentahdistinta, katkaise välittömästi virta puhelimesta.

Kuulolaitteet

Jotkin digitaaliset matkapuhelimet saattavat häiritä joitakin kuulolaitteita. Jos häiriöitä ilmenee, kysy mahdollisista vaihtoehdoista kuulolaitteen valmistajalta.

Muut lääketieteelliset apulaitteet

Jos käytät mitä tahansa muuta lääketieteellistä apulaitetta, tarkista laitteesi valmistajalta, onko laite suojattu ulkoisilta radiosignaaleilta.

Lääkärisi voi ehkä auttaa tämän tiedon hankkimisessa.

Katkaise virta puhelimestasi terveydenhuoltolaitoksissa, kun kieltomerkit vaativat niin tekemään.

Ajoneuvot

Radiosignaalit saattavat vaikuttaa väärin asennettuihin tai riittämättömästi suojattuihin moottoriajoneuvojen elektronisiin järjestelmiin. Tarkista valmistajalta tai valmistajan edustajalta ajoneuvoasi koskevat tiedot.

Myös ajoneuvoosi lisättyjen laitteiden häiriöalttius pitäisi tarkistaa laitteen valmistajalta.

Kiellot

Katkaise virta puhelimestasi kaikissa paikoissa, joissa kieltomerkit vaativat niin tekemään.

Räjähdysalttiit alueet

Katkaise puhelimestasi virta, kun olet räjähdysalttiilla alueella, ja noudata kaikkia kieltomerkkejä ja ohjeita. Kipinät saattavat tällaisilla alueilla aiheuttaa räjähdyksen tai tulipalon, joka voi johtaa vammautumiseen tai jopa kuolemaan.

Käyttäjiä kehotetaan katkaisemaan puhelimesta virta tankkauspisteessä (huoltoasemalla). Käyttäjiä kehotetaan huomioimaan radiolaitteiden käyttöä koskevat rajoitukset polttoainevarastoissa ja polttoaineen jakelupisteissä, kemiallisissa tehtaissa ja räjäytystyömailla.

Räjähdysalttiit alueet on yleensä, muttei aina, selkeästi merkitty. Niihin kuuluvat veneiden sisätilat, kemiallisten aineiden siirto- tai varastointitilat, nestekaasulla (kuten propaanilla tai butaanilla) toimivat ajoneuvot, alueet, joiden ilmassa on kemikaaleja tai hiukkasia (esim. viljaa, pölyä tai metallijauhetta), sekä kaikki alueet, joilla ajoneuvon moottori tavallisesti kehotetaan sammuttamaan.

Hätäpuhelut

Tämä puhelin käyttää muiden matkapuhelinten tavoin radiosignaaleja, matkapuhelin- ja lankapuhelinverkkoja sekä käyttäjän ohjelmoimia toimintoja, joten yhteyden muodostuminen ei välttämättä onnistu kaikissa oloissa. Älä siis koskaan luota pelkästään matkapuhelimeen viestintälaitteena hätätilanteissa (esim. sairaankuljetuksissa).

Muista, että puheluja voi soittaa ja vastaanottaa vain silloin, kun puhelimeen on kytketty virta ja puhelin on verkon kuuluvuusalueella. Hätäpuhelujen soittaminen ei ole mahdollista kaikissa matkapuhelinverkoissa tai tiettyjen verkkopalveluiden ja/tai puhelintoimintojen ollessa käytössä. Tarkista asia paikalliselta operaattorilta.

Kun soitat hätäpuhelun, toimi seuraavasti:

1. Jos puhelin ei ole päällä, kytke siihen virta.
2. Näppäile sen alueen hätänumero, jossa olet. Hätänumerot vaihtelevat alueen mukaan.
3. Paina [ ]-näppäintä.

Jos tietyt hätäpuhelun estävät ominaisuudet (esim. puhelunesto) ovat käytössä, ne on ensin poistettava käytöstä. Näistä ominaisuuksista saa tietoja tästä julkaisusta ja paikalliselta operaattorilta.

Muita tärkeitä turvallisuusohjeita

- Ainoastaan valtuutettu huoltohenkilöstö saa huoltaa puhelinta tai asentaa sen ajoneuvoon. Virheellinen asennus tai huolto mitätöi takuun ja voi aiheuttaa vaaratilanteen.
- Tarkista säännöllisesti, että ajoneuvoon asennettu matkapuhelinlaitteisto on asennettu ja toimii oikein.
- Älä säilytä tai kuljeta tulenarkoja nesteitä, kaasuja tai räjähteitä puhelimen, sen osien tai lisävarusteiden lähistöllä.

- Jos ajoneuvossa on turvatyyny, muista, että se täyttyy kovalla voimalla. Älä aseta esineitä, kuten kiinteästi asennettuja tai irrallisia matkapuhelinlaitteita, turvatyynyn yläpuolelle tai sen laajenemisalueelle. Jos ajoneuvossa olevat matkapuhelinlaitteet on väärin asennettu ja turvatyyny täyttyy, seurauksena voi olla vakavia vammoja.
- Katkaise puhelimesta virta, ennen kuin nouset lentokoneeseen. Matkapuhelimen käyttö lentokoneessa ei ole sallittua, koska käyttö saattaa vaikuttaa haitallisesti lentokoneen toimintaan.
- Näiden ohjeiden laiminlyönti saattaa johtaa matkapuhelinpalveluiden rajoittamiseen tai kieltämiseen, oikeustoimiin tai molempiin.

Hoito ja huolto

Puhelimesi on monimutkainen laite, jota kannattaa käsitellä huolella. Alla mainitut ohjeet auttavat toimimaan takuuehtojen mukaisesti ja varmistamaan sen, että tuote toimii moitteetta useita vuosia.

- Säilytä puhelin ja sen lisävarusteet pienten lasten ja lemmikkieläinten ulottumattomissa. Nämä saattavat tahattomasti vahingoittaa näitä esineitä tai tukehtua pieniin osiin.
- Pidä puhelin kuivana. Sade, kosteus tai suoloja sisältävät nesteet syövyttävät elektronisia piirejä.
- Älä käytä puhelinta, jos kätesi ovat märät. Voit saada sähköiskun tai puhelin voi vaurioitua.
- Älä käytä puhelinta pölyisessä ja likaisessa ympäristössä, etteivät sen liikkuvat osat vahingoittuisi.
- Älä säilytä puhelinta liian kuumissa paikoissa. Korkea lämpötila voi lyhentää elektronisten laitteiden käyttöikää, vahingoittaa akkuja ja sulattaa tiettyjä muoviosia.
- Älä säilytä puhelinta kylmässä. Puhelimen lämmetessä (normaaliin lämpötilaan) sen sisäpuolelle voi tiivistyä kosteutta, joka voi vahingoittaa elektronisia piirejä.

- Älä pudota, ravista tai kolhi puhelinta. Kovakourainen käsittely voi vahingoittaa puhelimen virtapiirejä.
- Älä puhdista puhelinta vahvoilla kemikaaleilla, liuottimilla tai voimakkailla pesuaineilla. Pyyhi puhelinta liinalla, joka on kastettu mietoa puhdistusainetta sisältävään pesuveteen.
- Älä maalaa puhelinta. Maali voi tukkia laitteen liikkuvat osat ja estää puhelimen toiminnan.
- Älä aseta puhelinta lämmityslaitteiden, kuten mikroaaltouunin tai lämpöpatterin, päälle tai sisään. Puhelin voi räjähtää ylikuumentuessaan.
- Kun puhelin tai akku kastuu, puhelimen sisällä oleva vesivahinkoa osoittava ilmaisin vaihtaa väriä. Tällöin valmistajan takuu ei kata puhelimen korjausta, vaikka puhelimen takuuaika ei ole vielä umpeutunut.
- Jos puhelimessa on kameravalo tai muu kirkas valo, älä käytä sitä liian lähellä ihmisten tai eläinten silmiä. Se voi vahingoittaa silmiä.
- Käytä ainoastaan mukana toimitettua tai hyväksyttyä vaihtoantennia. Antennit ja lisävarusteiden muutokset, joita ei ole hyväksytty, voivat vaurioittaa puhelinta ja saattavat rikkoa radiolaitteita koskevia määräyksiä.
- Jos puhelimessa, akussa, laturissa tai jossakin lisävarusteessa ilmenee vika, toimita se lähimpään huoltoliikkeeseen. Huoltohenkilökunta auttaa sinua ja tarvittaessa korjaa puhelimen.

Hakemisto

A

AB-tila, tekstin kirjoittaminen • 29
Aika, asettaminen • 89
Ajastin • 52
Akku
    käyttöohjeet • 106
    lataaminen • 7
    tyhjenemisilmoitus • 8
Aktiivikansi • 91
Akun tyhjenemisilmoitus • 8
Asetusviestit • 61
Asiakirjatiedostot • 77
Automaattinen soitontoisto • 91

B

Bluetooth
    asetukset • 97
    lähettäminen, tiedot • 98
    vastaanottaminen, tiedot • 99

D

DRM (Digital Rights Management) • 73
DTMF-äänet, lähettäminen • 35

E

Esto, puhelut • 95

F

File viewer • 77

H

Hälytys • 50
Hätäpuhelut • 110

I

Internet • 53

J

Java-sovellukset • 49

K

Kaiutinpuhelu • 34
Kalenteri • 79
Kamera
    valokuvat • 83
    videot • 86
Kansiääni • 93
Kieli, valitseminen • 90
Koputus • 95
Kuvakkeet, kuvaus • 11
Kuvankäsittelyohjelma • 47
Kuvat, ladatut • 73
Kytkeminen ja katkaiseminen
    puhelin • 8
Käyntikortti • 41

L

Laskin • 51
Liikenneturvallisuus • 107
Lukitseminen
    puhelin • 99
    SIM-kortti • 100
    valikkotoiminnot • 100
Lähetetyt viestit • 63
Lähtevät, viestit • 63

M

Maailmankello • 49
Mallit, viesti • 65
Matkapuhelimen paikannus • 100
Merkit, kirjoittaminen • 29
Merkkiääni
    saapuvat puhelut • 92
    viestit • 92
Minuuttimuistutin • 93
Muistikortti
    asettaminen • 25
    tiedostojen käyttäminen • 79
Muistin tila
    ladatut kohteet • 79
    puhelinmuistio 42
    tiedostonhallinta • 79
    viestit • 72
Multimediaviestit
    asetus • 67
    luominen/lähettäminen • 58
    poistaminen • 62
    tarkasteleminen • 60
Musiikki, ladattu • 76
Musiikkisoitin • 43
Muunnin • 51

N
Neuvottelupuhelu • 35
Nimet
etsiminen • 38
kirjoittaminen • 29
Numeron näyttö • 96
Numerovalinnan kirjasin, asetus • 92
Näppäinäänet
lähettäminen/vaimentaminen • 35
valitseminen • 92
Näyttö
asetukset • 91
kieli • 90
kirkkaus • 92
kuvakkeet • 11
osat • 11

O
Oma valikko • 15
Ongelmat, ratkaiseminen • 103

P
Palveluviestit • 62, 72
Pelit • 49
Pidossa, puhelu • 33
Pikanäppäin • 90
Pikavalinta • 40
PIN2-koodi, vaihtaminen • 100
PIN-koodi, vaihtaminen • 99
Poistaminen
Multimediaviesti • 62, 64, 66
puhelinmuistio • 39, 42
puheluloki • 36
sähköposti • 64, 65, 66
tapahtumat • 82
Tekstiviesti • 61, 64, 66
Puhelimen asetusten nollaus • 103
Puhelin
asetusten nollaus • 103
hoito ja huolto • 111
kuvakkeet • 11
kytkeminen ja katkaiseminen • 8
lukitseminen • 99
näyttö • 11
pakkauksen avaaminen • 6, 8
salasana • 99
Puhelinmuistio
etsiminen • 38
hallinta • 42
lisääminen • 39
pikavalinnat • 40
poistaminen • 39, 42
valinnat • 39
Puhelukestot • 37
Puheluloki
soitetut • 36
vastaamattomat • 36
vastatut • 37
Puhelun hinta • 37
Puhelut
asettaminen pitoon • 33
esto • 95
hylkääminen • 32
koputus • 95
siirtäminen • 94
uudelleenvalinta • 32
vastaaminen • 32
Puhemuistio
tallentaminen • 46
toistaminen • 46
Päivämäärä, asettaminen • 89

S
Saapuneet, viestit
Multimediaviestit/tekstiviestit • 60
sähköposti • 64
Salasana
puhelin • 99
puhelunesto • 95
Sallitut numerot -tila • 100
Sekuntikello • 52
Selain
käyttäminen • 53
suosikit • 55
Selain, WWW • 53
Siirtäminen, puhelut • 94
SIM-kortti
asettaminen • 7
lukitseminen • 100
Soitetut puhelut • 36

Soitontoisto
automaattisesti • 91
Soittajan tunnus • 92
Soittajaryhmät • 40
Suljettu käyttäjäryhmä • 96
Sähköpostit
asetus • 69
luominen/lähettäminen • 59
poistaminen • 65
tarkasteleminen • 64

T

T9-tila, tekstin kirjoittaminen • 30
Tallentaminen
puhemuistiot • 46
videot • 86
Taustakuva • 91
Taustavalo, asetus
näppäimet • 94
näyttö • 93
Teksti, kirjoittaminen • 29
Tekstiviestit
asetus • 66
luominen/lähettäminen • 57
poistaminen • 61
tarkasteleminen • 60
Tervehdysviesti • 90
Terveys ja turvallisuus • 105
Tiedostonhallinta • 72
Tiedotteet • 62, 72
Turvallisuus, puhelut • 99
TV-ulostulo
asetus • 92
katseleminen television kautta • 28

U

Ulkoasun väri • 92
Ulkomaanpuhelut • 31
Uudelleenvalinta
manuaalisesti • 32

V

Valikkotyyli • 92
Valoasetukset • 93
Valokuvat
ottaminen • 83
tarkasteleminen • 73
Vastaajapalvelu • 96
Vastaamattomat puhelut • 36
Vastaaminen
puhelu • 32
toinen puhelu • 34
Vastaanotetut viestit
Multimediaviestit/tekstiviestit • 60
sähköposti • 64
Vastatut puhelut • 37
Vastaus kaikilla näppäimillä • 91
Verkkopalvelut • 94
Verkkovierailu • 95
Verkon valinta • 95
Videot
tallentaminen • 86
toistaminen • 74
Viestien luominen
Multimediaviesti • 58
sähköposti • 59
Tekstiviesti • 57
Viestit
asetus • 62
Multimediaviesti • 58, 62
palvelu • 62, 72
sähköposti • 59, 64
Tekstiviesti • 57, 61
tervehdys • 90
tiedotteet • 62, 72
Viestiääni • 92
Viimeisin numero, uudelleenvalinta • 32
Virran kytkentääääni • 93

Y

Yhteysääni • 93
Yksityisyys • 100

Ä

Äänet, ladatut • 76
Äänetön tila
asetus • 93
vaihtaminen • 15
Ääniasetukset • 92

Standardinmukaisuustodistus (R&TTE)

Tuote:

GSM900/GSM1800/GSM1900 Bluetoothin kanssa Matkapuhelin

(Tuotteen kuvaus)

SGH-D830

(Mallin nimi)

Valmistaja:

- Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung-Buk, Korea, 730-350

(Tehtaan nimi, osoite)

Edellä mainittu tuote on seuraavien standardien ja asiakirjojen mukainen.

Turvallisuus	**: EN 60950-1:2001**
EMC	**: EN 301 489-01 v1.4.1 (08-2002)**
	EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002)
SAR	**: EN 50360:2001**
	EN 50361:2001
Verkko	**: EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)**
	EN 300 328 v1.6.1 (11-2004)

Vakuutamme, että [kaikki oleelliset radiolaitetta koskevat testit on suoritettu ja että] yllä mainittu tuote on oleellisilta osin direktiivin 1999/5/EC vaatimusten mukainen.

Direktiivin 1999/5/EC artiklassa 10 viitattuun ja liitteessä [IV] kuvattuun todentamismenettelyyn ovat osallistuneet seuraavat valtuutetut tarkastajat:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Identification mark: 0168

CE 0168

Teknisten asiakirjojen säilytyspaikka:

Samsung Electronics QA Lab.

Asiakirjat ovat luettavissa pyydettäessä.
(Edustaja Euroopan unionissa)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK

2006. 06. 19 — **Yong-Sang Park / S. Manager**

(paikka ja päivämäärä) — (valtuutetun henkilön nimi ja allekirjoitus)

* Tämä ei ole Samsungin huoltokeskuksen osoite. Samsungin huoltokeskuksen osoite tai puhelinnumero löytyy takuukortista, tai sen saa puhelimen myyneeltä jälleenmyyjältä.

* Osa tämän käyttöoppaan sisällöstä saattaa poiketa puhelimesi ominaisuuksista puhelimeen asennetun ohjelmiston, käyttämäsi operaattorin tai maasi mukaan.
* Eri maissa puhelin ja lisävarusteet voivat näyttää erilaisilta kuin tämän käyttöoppaan kuvissa.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-12828A
Finnish. 11/2006. Rev. 1.0